

автомобиль : C5		OPR : 9955	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение внутренних соединений
составные части			
D3AZKGP0		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ (УНИВЕРСАЛ)	

### IC11 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 10 PR (2V NR)

выход	№ провода	назначение
1	7706	рычаг переключения высоты багажного отделения
2	7707	рычаг переключения высоты багажного отделения

### IC11A внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 10 PR (2V VE)

выход	№ провода	назначение
1	BH81	реле заднего стекла с обогревом
2	1076C	управление системой обогрева заднего стекла

### IC70 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 60 P/C (16V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	B6032	+ аккумулятор	9	8413/8411A	- передний левый динамик
2	6216/6216A/6216B	информация об открытых дверях	10	XC2A	+ VAN
3	620A	Управление разблокировкой	11		
4	621A	Управление блокировкой	12	9022A/9022C	DATA
5			13		
6	622A	управление системой суперблокировки	14	9023A/9023C	DATA B
7	6291	информация о заблокированных дверях	15	3003A/3003B	питание светильников нижней части двери
8	8412/8410A	+ передний левый динамик	16	M70	"Масса"

### IC71 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 65 P/P (16V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	B6031	+ аккумулятор - блок передней правой двери	9	8433/8431A	- передний правый динамик
2	6217	информация об открытых дверях	10	XC2B	+ VAN
3	620B	Управление разблокировкой	11		
4	621B	Управление блокировкой	12	9022B	DATA
5			13		
6	622B	управление системой суперблокировки	14	9023B	DATA B
7	6293	информация о заблокированных дверях	15	3003B	питание светильников нижней части двери
8	8432/8430A	+ передний правый динамик	16	M71	"Масса"

### IC72 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 62 PR/G (16V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	B6131/B6132	+ аккумулятор	9	8417/8419	- задний левый динамик
2	6287/6288	информация об открытых дверях	10	8451B/8471	- задний левый высокочастотный динамик
3			11	8450B/8470	+ задний левый высокочастотный динамик
4	621C/621D	Управление блокировкой	12	6120/6170A/6170B	информация об управлении опусканием заднего левого стеклоподъемника
5	620C/620D	Управление разблокировкой	13		
6	622C/622D	управление системой суперблокировки	14	6110/6160A/6160B	информация об управлении подъемом заднего левого стеклоподъемника
7	6250/6251	информация системы детской безопасности	15	6102A/6102B	управление блокировкой заднего левого стеклоподъемника
8	8416/8418	+ задний левый динамик	16	M72/M73	"Масса"

### IC73 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 67 PR/D (16V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	B6131	+ аккумулятор	9	8419	- задний правый динамик
2	6287	информация об открытых дверях	10	8471	- задний правый высокочастотный динамик
3			11	8470	+ задний правый высокочастотный динамик
4	621D	Управление блокировкой	12	6170	информация об управлении опусканием заднего правого стеклоподъемника

5	620D	Управление разблокировкой	13		
6	622D	управление системой суперблокировки	14	6160	информация об управлении подъемом заднего правого стеклоподъемника
7	6250	информация системы детской безопасности	15	6102A	управление блокировкой заднего правого стеклоподъемника
8	8418	+ задний правый динамик	16	M73	"Масса"

#### IC76B внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 53 SLG (4V NR)

выход	№ провода	назначение
1	6509	боковая подушка безопасности водителя
2	6508	боковая подушка безопасности водителя
3	M631A	"Масса"
4	6310A	индикатор не надетого ремня безопасности

#### IC77B внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 53 SLD (4V NR)

выход	№ провода	назначение
1	6506	боковая подушка безопасности пассажира
2	6507	боковая подушка безопасности пассажира
3	M631B	"Масса"
4		

#### IC79 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 75 LUN (3V NR)

выход	№ провода	назначение
1	6283	контакт открывания стекла задней створки
2	M011	"Масса"
3	811	питание системы обогрева заднего стекла

#### IC82 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 76 VL (16V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1			9	M82	"Масса"
2			10	V2636	номерной знак (+ VV)
3	521	питание привода очистителя заднего стекла	11		
4	522	питание привода очистителя заднего стекла	12		
5	8616/6285	контакт закрытого багажного отделения	13		
6	6229B	управление закрыванием багажного отделения	14	6284	управление открыванием стекла задней створки
7	6282	Управление открытием багажника	15		
8			16		

#### IC91A внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 50 P/B (10V GR)

выход	№ провода	назначение
1	8410	Управление передним левым громкоговорителем +
2	8411	Управление передним левым громкоговорителем -
3	8430	Управление передним правым громкоговорителем +
4	8431	Управление передним правым громкоговорителем -
5	8601	информация капот открыт
6	625	информация о блокировке дверей
7	696	информация о блокировке дверей
8	696A/8603	Информация об отключении объемного контроля охранной сигнализации или о включении открытия багажника
9	8619	Информация об отключении объемного контроля охранной сигнализации
10		

#### IC91B внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 50 P/B (4V BE)

выход	№ провода	назначение
1	6505	модуль подушки безопасности переднего пассажира
2	6504	модуль подушки безопасности переднего пассажира
3	6502	модуль подушки безопасности переднего пассажира
4	6503	модуль подушки безопасности переднего пассажира

собственность PSA Peugeot Citroen

08/11/2010