

автомобиль : С3		OPR : 10109	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3AZWDPO		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ	

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	102C	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E100	
-	D01B	E100		Замок зажигания	CA00
-	D01C	E100		реле запрета запуска двигателя	1005
-	D01D	E100		реле запрета запуска двигателя	1005
-					
E210	210	двух функциональный контакт тормозной системы	2120	E210	
-	210B	E210		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	210C	E210		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	210D	E210		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-					
E211	6702A	двух функциональный контакт тормозной системы	2120	E211	
-	6702D	E211		Компьютер управления двигателем	1320
-	6702D	E211		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-					
E276	276	переключатель корректора луча фар	6600	E276	
-	276D	E276		правая фара	2615
-	276G	E276		левая фара	2610
-					
E631	6731	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E631	
-	6731A	E631		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	6731B	E631		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-					
E632	6732	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E632	
-	6732A	E632		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	6732B	E632		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-					
E633	6733	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E633	
-	6733A	E633		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	6733B	E633		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-					
специфический обогрев (вентиляция - охлаждение)					
E806	PM04	привод системы подачи воздуха (если раздельно) (59 CLM)	8050	E806	
-	PM04A	E806		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	PM04B	E806		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
специфическое регулируемое охлаждение					
E806	PM04	привод системы подачи воздуха	8085	E806	
-	PM04A	E806		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	PM04B	E806		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
E900	9006A	диагностический разъем	C001	E900	
-	9006F	E900		Компьютер управления двигателем	1320
-	9006G	E900		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-					

-					
E910	9000E	Компьютер управления двигателем	1320	E910	
-	9000A	E910		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000F	E910		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000G	E910		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9000H	E910		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9000H	E910		калькулятор контроля стабильности	7800

### Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E911	9001E	Компьютер управления двигателем	1320	E911	
-	9001A	E911		Компьютер управления двигателем	1320
-	9001F	E911		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9001G	E911		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9001H	E911		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9001H	E911		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E930	9000A	Компьютер управления двигателем	1320	E930	
-	9000B	E930		калькулятор электрического усилителя рулевого колеса	7126
-	9000D	E930		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	9000I	E930		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9000I	E930		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000P	E930		E940 (10 PR)	
-					
E931	9001A	Компьютер управления двигателем	1320	E931	
-	9001B	E931		калькулятор электрического усилителя рулевого колеса	7126
-	9001D	E931		E941 (10 PR)	
-	90001I	E931		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	90001I	E931		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001P	E931		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
E940	9000D	E930 (10 PR)		E940	
-	9000J	E940		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	9000K	E940		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
E941	9001D	E931 (10 PR)		E941	
-	9001J	E941		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	9001K	E941		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
EB01V	BM01	модуль макси предохранителей	BMF1	EB01V	
-	BM01A	EB01V		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	BM01B	EB01V		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	BM01C	EB01V		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-					
EC15A	CM15A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC15A	
-	CM15B	EC15A		модуль блокировки защиты 3 реле	BSP3
-	CM15C	EC15A		Компьютер управления двигателем	1320
-	CM15D	EC15A		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	CM15E	EC15A		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	CM15F	EC15A		контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)	7306
-	CM15G	EC15A		Компьютер управления двигателем	1320
-	CM15J	EC15A		калькулятор электрического	7126

				усилителя рулевого колеса	
TU3JP (KFV) автоматическая коробка передач					
EC17	CM17	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17A	EC17		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM17C	EC17		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	CM17D	EC17		компьютер автоматической коробки передач	1630

### Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EC33	CM33	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC33	
-	CM33C	EC33		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM33D	EC33		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM33E	EC33		реле запрета запуска двигателя	1005
-					
EM10A	MC10A	"Масса"	MC10A	EM10A	
-	M132A	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132B	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132D	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1630	EM10A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M1635	EM10A		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	M166A	EM10A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	M166B	EM10A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	M166C	EM10A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	M999A	EM10A		реле калькулятора системы антиблокировки колес	7018
-	M999B	EM10A		реле калькулятора системы антиблокировки колес	7018
-	MPSFA	EM10A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
EM12	MC12	"Масса"	MC12	EM12	
-	M2340	EM12		левый боковой повторитель	2340
-	M2520	EM12		звуковая сигнализация	2520
-	M260A	EM12		левая фара	2610
-	M260B	EM12		левая фара	2610
-	M2670	EM12		левая противотуманная фара	2670
-	MBCP	EM12		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	MI08	EM12		вентилятор	1510
-	MI08A	EM12		группа вентилятора с изменяемой скоростью	1513
-					
EM20A	MC20	"Масса"	MC20	EM20A	
-	M2345	EM20A		правый боковой повторитель	2345
-	M265A	EM20A		правая фара	2615
-	M265B	EM20A		правая фара	2615
-	M2675	EM20A		правая противотуманная фара	2675
-	M4010	EM20A		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	M5110	EM20A		датчик уровня очистительной жидкости	5110
-	M5405	EM20A		насос омывателей фар	5405
-	M8611	EM20A		контакт капота двигателя противоугонная система	8611

**Жгут 10 PR (продолжение)**

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM30C	MC30C	"Масса"	MC30C	EM30C	
-	M163A	EM30C		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M260C	EM30C		левая фара	2610
-	M265C	EM30C		правая фара	2615
-	M4410	EM30C		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M6600	EM30C		переключатель корректора луча фар	6600
-	M7803	EM30C		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	MBSIA	EM30C		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MC00A	EM30C		диагностический разъем	C001
-	MPSFB	EM30C		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	MPSFC	EM30C		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
<b>специфическое вентилирование (обогрев - охлаждение)</b>					
EM32	ME32	"Масса"	MC32	EM32	
-	M1211	EM32		насос топливной системы	1211
-	M163B	EM32		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M1640	EM32		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-	M1663	EM32		контакт автоматического режима механической пилотируемой коробки передач	1670
-	M806A	EM32		передняя панель системы кондиционирования (если раздельно)	8025
-	MBSIB	EM32		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MC00B	EM32		диагностический разъем	C001
<b>специфическое регулируемое охлаждение</b>					
EM32	ME32	"Масса"	MC32	EM32	
-	M1211	EM32		насос топливной системы	1211
-	M163B	EM32		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M1640	EM32		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-	M1663	EM32		контакт автоматического режима механической пилотируемой коробки передач	1670
-	M806A	EM32		привод системы подачи воздуха	8085
-	MBSIB	EM32		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MC00B	EM32		диагностический разъем	C001

**Жгут 18 BVA**

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E677	6781A	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E677	
-	6781	E677		приводной механизм переключения	1663
-	6781B	E677		приводной механизм сцепления	1665
-					
E678	6782B	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E678	
-	6782	E678		приводной механизм переключения	1663
-	6782A	E678		приводной механизм сцепления	1665

**Жгут 20 MOT TU1JP (HFХ)**

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E136	1150A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E136	
-	1150B	E136		катушка зажигания	1135
-	1226B	E136		конденсатор катушки зажигания	1136
-					
E136F	1364	Компьютер управления двигателем	1320	E136F	
-	1364A	E136F		Датчик давления входящего воздуха	1312

-	D131	E136F		дренажный патрубок	DRA0B
-	D136	E136F		дренажный патрубок	DRA0A
-					
E136G	1366	Компьютер управления двигателем	1320	E136G	
-	1366A	E136G		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	1366B	E136G		термоконтакт температуры двигателя	4021
-					
E678F	6785	Компьютер управления двигателем	1320	E678F	
-	6785A	E678F		Датчик позиции заслонки	1316
-	D130	E678F		дренажный патрубок	DRA0C
-					
EM01	MC11	"Масса"	MC11	EM01	
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20MOT TU1JP/IFL5 (HFХ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	1342A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке (10 PR)	PSF1	E100	
-	1342	E100		насос системы подачи воздуха	1241
-					
E136	1150A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E136	
-	1150B	E136		катушка зажигания	1135
-	1226B	E136		конденсатор катушки зажигания	1136
-					
E136F	1364	Компьютер управления двигателем	1320	E136F	
-	1364A	E136F		Датчик давления входящего воздуха	1312
-	D131	E136F		дренажный патрубок	DRA0B
-	D136	E136F		дренажный патрубок	DRA0A
-					
E136G	1366	Компьютер управления двигателем	1320	E136G	
-	1366A	E136G		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	1366B	E136G		термоконтакт температуры двигателя	4021
-					
E678F	6785	Компьютер управления двигателем	1320	E678F	
-	6785A	E678F		Датчик позиции заслонки	1316
-	D130	E678F		дренажный патрубок	DRA0C
-					
EM01	MC11	"Масса"	MC11	EM01	
-	M1241	EM01		насос системы подачи воздуха	1241
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT TU3JP (KFV)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E136	1150A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E136	
-	1150B	E136		катушка зажигания	1135
-	1226B	E136		конденсатор катушки зажигания	1136

-					
E136G	1366	Компьютер управления двигателем	1320	E136G	
-	1366A	E136G		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	1366B	E136G		термоконтакт температуры двигателя	4021
-					
E678F	1300	Компьютер управления двигателем	1320	E678F	
-	D134	E678F		дренажный патрубок	DRA0A
-					
E679F	1135A	"Масса"	MM02	E679F	
-	1135D	E679F		дренажный патрубок	DRA0B
-					
EM01	MC11	"Масса"	MC11	EM01	
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT TU3JP/IFL5 (KFV)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	1342	насос системы подачи воздуха	1241	E100	
-	1342A	E100		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
E136	1150A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E136	
-	1150B	E136		катушка зажигания	1135
-	1226B	E136		конденсатор катушки зажигания	1136
-					
E136G	1366	Компьютер управления двигателем	1320	E136G	
-	1366A	E136G		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	1366B	E136G		термоконтакт температуры двигателя	4021
-					
E678F	1335	Компьютер управления двигателем	1320	E678F	
-	D134	E678F		дренажный патрубок	DRA0A
-					
EM01	MC11	"Масса"	MC11	EM01	
-	M1241	EM01		насос системы подачи воздуха	1241
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT TU5JP4 (NFU)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E136G	1366	Компьютер управления двигателем	1320	E136G	
-	1366A	E136G		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	1366B	E136G		термоконтакт температуры двигателя	4021
-					
EM12A	MC11	"Масса"	MC11	EM12A	
-	M132A	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M8020	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT DV4TD/L4 EOBD (8HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
------------	-----------	---------------	----------------	---------------	----------------

E133	7313	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E133	
-	7313A	E133		воздушный расходомер	1310
-	7313B	E133		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	7313C	E133		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	7313E	E133		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-					
EB01	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB01	
-	1203A	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EC17	CM17	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17A	EC17		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM17B	EC17		контакт фонарей заднего хода	2200
-	CM17D	EC17		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
EM12A	MC11	"Масса"	MC11	EM12A	
-	M1158	EM12A		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12A		Система подогрева топлива	1276
-	M1320	EM12A		воздушный расходомер	1310
-	M132A	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM12A		датчик скорости автомобиля	1620
-	M4050	EM12A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M8020	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT DV4TD/IFL5 EOBD (8HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E133	7313	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E133	
-	120A	E133		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120B	E133		воздушный расходомер	1310
-	120C	E133		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	120J	E133		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-					
EB01	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB01	
-	1203A	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EC17	CM17	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17A	EC17		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM17B	EC17		контакт фонарей заднего хода	2200
-	CM17D	EC17		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
EM12A	MC11	"Масса"	MC11	EM12A	
-	M1158	EM12A		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12A		Система подогрева топлива	1276
-	M1310	EM12A		воздушный расходомер	1310
-	M132A	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM12A		датчик скорости автомобиля	1620

-	M4050	EM12A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M8020	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT DV4TED4 EOBD (8HY)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	E120		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
E132	1363	Компьютер управления двигателем	1320	E132	
-	1363A	E132		воздушный расходомер (22 MOT/C)	1310
-	1363B	E132		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
E132A	1328D	Компьютер управления двигателем	1320	E132A	
-	1328C	E132A		Датчик частоты вращения двигателя	1313
-	1328E	E132A		Датчик высокого давления дизельного топлива	1321
-	1328F	E132A		Датчик номера цилиндра (22 MOT/C)	1115
-					
E133	1337	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E133	
-	1337A	E133		воздушный расходомер (22 MOT/C)	1310
-	1337B	E133		логический электроклапан (PBG)	1253
-					
E135	1356	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1356A	E135		воздушный расходомер (22 MOT/C)	1310
-	1356B	E135		Датчик номера цилиндра (22 MOT/C)	1115
-	1356C	E135		Датчик высокого давления дизельного топлива	1321
-	1356D	E135		терморезистор топлива	1221
-	1356E	E135		Датчик частоты вращения двигателя	1313
-	1356F	E135		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
E774H	7748A	Компьютер управления двигателем	1320	E744H	
-	DR77	E744H		дренажный патрубок	DRA0A
-					
EC17	CM17	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17B	EC17		контакт фонарей заднего хода	2200
-	CM17D	EC17		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
EM12A	MC11	"Масса"	MC11	EM12A	
-	M1276	EM12A		Система подогрева топлива	1276
-	M132A	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M4050	EM12A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M8020	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E501	6173	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E501	
-	6173A	E501		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-	6173B	E501		контакт люка	6800
-	6173E	E501		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	6173F	E501		передний контакт правого стеклоподъемника	6002

-					
E620	6233	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E620	
-	6233A	E620		группа замочных механизмов задней правой двери (67 PR/D)	6217
-	6233B	E620		группа замочных механизмов задней левой двери (62 PR/G)	6212
-	6233C	E620		замочный механизм передней правой двери (65 P/P)	6207
-	6233D	E620		замочный механизм передней левой двери (60 P/C)	6202
-					
E621	6232	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E621	
-	6232A	E621		группа замочных механизмов задней правой двери (67 PR/D)	6217
-	6232B	E621		группа замочных механизмов задней левой двери (62 PR/G)	6212
-	6232C	E621		замочный механизм передней правой двери (65 P/P)	6207
-	6232D	E621		замочный механизм передней левой двери (60 P/C)	6202
-					
E655	6549	модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570	E655	
-	6549A	E655		модуль левой верхней боковой подушки безопасности	6552
-					
E655A	6528	модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570	E655A	
-	6528A	E655A		модуль правой верхней боковой подушки безопасности	6551
-					
E750A	M7500	"Масса"	MC40	E750A	
-	MC40C	E750A		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-					
EA02	AE	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA02	
-	AE20A	EA02		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	AE20B	EA02		передний разъем 12 В	CP01
-	AE20C	EA02		передний прикуриватель	8100
-	AE20D	EA02		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	AE20E	EA02		переключатель зеркал заднего вида	6406
-					
EM30	MC30	"Масса"	MC30	EM30	
-	M5007	EM30		датчик осадков / уровня освещенности	5007
-	MCV0A	EM30		модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00

### Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM30L	EM30L	"Масса"	MC30L	EM30L	
-	M610A	EM30L		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M610B	EM30L		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M610C	EM30L		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M610D	EM30L		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-					
EM31	MC31A	"Масса"	MC31	EM31	
-	M3015	EM31		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	M301A	EM31		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	M640A	EM31		переключатель зеркал заднего вида	6406

-	M6563	EM31		модуль передней левой боковой подушки безопасности	6563
-	M656D	EM31		модуль передней левой боковой подушки безопасности (53 SLG)	6563
-	M6575	EM31		контакт ремня безопасности водителя (54G CEINT/G)	4730
-	MIC70	EM31		E100C (60 P/C)	
-	MIC72	EM31		группа замочных механизмов задней левой двери (62 PR/G)	6212
-					
EM35A	MC35A	"Магса"	MC35	EM35A	
-	M4400	EM35A		контакт стояночного тормоза	4400
-	M6001	EM35A		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M6002	EM35A		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M8100	EM35A		передний прикуриватель	8100
-	MCP01	EM35A		передний разъем 12 В	CP01
-					
EM40	MC40A	"Магса"	MC40	EM40	
-	M6562	EM40		модуль передней правой боковой подушки безопасности	6562
-	M6564	EM40		модуль подушки безопасности пассажира	6564
-	M656A	EM40		модуль передней правой боковой подушки безопасности	6562
-	MIC71	EM40		E100D (65 P/P)	
-	MIC73	EM40		группа замочных механизмов задней правой двери (67 PR/D)	6217
-					
EP01	1074	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EP01	
-	1074A	EP01		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302
-	1074B	EP01		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-					
EV01	VE	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EV01	
-	VE1	EV01		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	VE3	EV01		передний прикуриватель	8100
-	VE4	EV01		передний разъем 12 В	CP01

## Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E905	9004	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E905	
-	9004A	E905		приборная панель	0004
-	9004B	E905		многофункциональный дисплей	7215
-	9004C	E905		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) (59 CLM)	8025
-	9004E	E905		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E906	9005	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E906	
-	9005A	E906		приборная панель	0004
-	9005B	E906		многофункциональный дисплей	7215
-	9005C	E906		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) (59 CLM)	8025
-	9005E	E906		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E907	XE15B	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E907	
-	XE15C	E907		приборная панель	0004
-	XE15D	E907		Автомобильный радиоприемник	8410
-	XE15E	E907		многофункциональный дисплей	7215
-	XE15F	E907		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025

-					
EM35	MC311	"Масса"	MC35	EM35	
-	M0004	EM35		приборная панель	0004
-	M2300	EM35		переключатель сигнала опасности	2300
-	M6220	EM35		контакт блокировки дверей	6220
-	M7215	EM35		многофункциональный дисплей	7215
-	M7220	EM35		часы	7220
-	M8060	EM35		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	MBCM1	EM35		левый многофункциональный модуль переключатель	BCM1
-	MBCM2	EM35		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-					
EVV5	VE	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EVV5	
-	VE1	EVV5		левый многофункциональный модуль переключатель	BCM1
-	VE2	EVV5		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	VE3	EVV5		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	VE4	EVV5		часы	7220
-	VE5	EVV5		контакт блокировки дверей	6220

### Жгут 58 NSC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E830	2	"Масса"	MC40	E830	
-	4	E830		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302
-	12	E830		E831 (58 NSC)	
-					
E831	5	модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331	E831	
-	6	E831		чехол спинки сиденья водителя с обогревом	8328
-	7	E831		чехол подушки сиденья водителя с обогревом	8327
-	12	E831		E830 (58 NSC)	

### Жгут 58 NSP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E832	2	"Масса"	MC40	E832	
-	4	E832		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-	12	E832		E833 (58 NSP)	
-					
E833	5	модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332	E833	
-	6	E833		чехол спинки сиденья пассажира с обогревом	8330
-	7	E833		чехол подушки сиденья пассажира с обогревом	8329
-	12	E833		E832 (58 NSP)	

### Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100C	M6032	привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032	E100C	
-	M620A	E100C		замочный механизм передней левой двери	6202
-	M6411	E100C		левое зеркало заднего вида	6411
-	MIC70	E100C		EM31 (46 НАВ)	

### Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100D	M6031	привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира	6031	E100D	
-	M6207	E100D		замочный механизм передней правой двери	6207
-	M6416	E100D		правое зеркало заднего вида	6416
-	M627B	E100D		замочный механизм передней правой двери	6207
-	MIC71	E100D		EM40 (46 HAV)	

### Жгут 76 VL

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM75A	MC751	"Масса"	MC75	EM75A	
-	MC75A	EM75A		заднее стекло с обогревом	8120
-	MC75B	EM75A		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	MC75C	EM75A		левый светильник номерного знака	2636
-	MC75D	EM75A		правый светильник номерного знака	2633
-	MC75E	EM75A		контакт открывания багажного отделения	6282
-	MC75F	EM75A		замочный механизм багажного отделения	6222
-	MC75G	EM75A		дополнительный фонарь стоп	2110

### Жгут 96 DEP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E515	7515	калькулятор системы помощи при парковке (46 HAV)	7500	E515	
-	7515A	E515		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7515B	E515		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515C	E515		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7515D	E515		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-					
E516	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E516	
-	7516A	E516		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7516B	E516		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516C	E516		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7516D	E516		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512

собственность PSA Peugeot Citroen

22/01/2011