автомобиль : С3 II		OPR : 10741	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3V0E7P0	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 10 PR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203	Компьютер управления двигателем	1320	E120	
-	1203B	E120		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	1590F	E120		реле вентилятора	1500
-	1590H	E120		электрический блок управления двухскоростной группой электровентилятора	1522
-					
E120A	1590G	реле вентилятора	1500	E120A	
-	1203A	E120A		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	E120A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
E186E	1086G	Компьютер управления двигателем	1320	E186E	
-	1086B	E186E		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	1086F	E186E		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E200	1359	калькулятор контроля стоп старт	1015	E200	
-	1359A	E200		датчик температуры аккумулятора	1915
-	1359B	E200		маноконтакт усилителя тормозной системы	7091
-					
E210	210B	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E210	
-	210C	E210		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	210D	E210		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-					
E211	6702A	компьютер автоматической коробки передач	1630	E211	
-	6702D	E211		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	7309C	E211		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E276	276	переключатель корректора луча фар	6600	E276	
-	276D	E276		правая фара	2615
-	276G	E276		левая фара	2610
-					
E784A	7842G	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E784A	
-	7842C	E784A		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	7842D	E784A		калькулятор контроля стоп старт	1015
-	7842F	E784A		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842H	E784A		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842K	E784A		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E900A	9006H	калькулятор контроля стоп старт	1015	E900A	
-	9006C	E900A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9006J	E900A		диагностический разъем	C001
-	9006L	E900A		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
		Компьютер управления			

E910	9000C	двигателем	1320	E910	
-	9000A	E910		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000F	E910		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000G	E910		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9000H	E910		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9000L	E910		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000M	E910		калькулятор контроля стоп старт	1015
-	9000O	E910		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E911	9001C	Компьютер управления двигателем	1320	E911	
-	9001A	E911		Компьютер управления двигателем	1320
-	9001F	E911		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9001G	E911		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9001H	E911		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9001L	E911		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001M	E911		калькулятор контроля стоп старт	1015
-	9001O	E911		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E930	9010L	Компьютер управления двигателем	1320	E930	
-	9000B	E930		калькулятор электрического усилителя рулевого колеса	7126
-	9000I	E930		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9000P	E930		калькулятор электрического усилителя рулевого колеса	7126
-	9000Q	E930		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000T	E930		E940 (10 PR)	
-	9000X	E930		E960 (10 PR)	
-	9010A	E930		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E931	9001P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E931	
-	9001B	E931		калькулятор электрического усилителя рулевого колеса	7126
-	9001I	E931		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9001Q	E931		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001T	E931		E941 (10 PR)	
-	9001X	E931		E961 (10 PR)	
-	9011A	E931		Компьютер управления двигателем	1320
-	9011F	E931		Компьютер управления двигателем	1320
-	9011L	E931		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E940	9000S	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E940	
-	9000R	E940		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	9000T	E940		E930 (10 PR)	
-					
E941	9001S	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E941	
-	9001R	E941		модцль управления на рулевой колонке (COM 2002)	CV00
-	9001T	E941		E931 (10 PR)	

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E960	9000W	калькулятор топливной системы на газу	1800	E960	
-	9000U	E960		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	9000X	E960		E930 (10 PR)	
-					
E961	9001W	калькулятор топливной системы на газу	1800	E961	

-	9000U	E961		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	9000X	E961		E931 (10 PR)	
-					
EB01V	BM01B	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	EB01V	
-	BM01A	EB01V		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	BM01C	EB01V		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	BMF6	EB01V		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
EVM7	BMF7D	модуль предохранителей в салоне	BF00	EVM7	
-	BMF7A	EVM7		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	BMF7B	EVM7		модуль диодов	1044
-					
EC06	CM6	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC06	
-	CM6B	EC06		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM6C	EC06		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	CM6D	EC06		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM6E	EC06		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM6G	EC06		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-					
EC09A	CM9	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC09A	
-	CM9A	EC09A		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	CM9B	EC09A		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	CM9C	EC09A		реле калькулятора системы антиблокировки колес	7018
-	CM9D	EC09A		калькулятор топливной системы на газу	1800
-	CM9F	EC09A		калькулятор контроля стабильности	7800

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM10A	MC10A	"Масса"	MC10A	EM10A	
-	M132A	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132B	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132D	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132E	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132F	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132G	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132H	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132J	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132K	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132L	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1630	EM10A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M1635	EM10A		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	M999A	EM10A		реле калькулятора системы антиблокировки колес	7018
-	M999B	EM10A		реле калькулятора системы антиблокировки колес	7018
-	MPSFC	EM10A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	MPSFD	EM10A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
EM12B	MC12B	"Масса"	MC12B	EM12B	

-	M1510	EM12B		вентилятор	1510
-	M2340	EM12B		левый боковой повторитель	2340
-	M2520	EM12B		звуковая сигнализация	2520
-	M260A	EM12B		левая фара	2610
-	M260B	EM12		левая фара	2610
-	M2670	EM12		левая противотуманная фара	2670
-	MBCP	EM12		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	MI08A	EM12		вентилятор	1510
-					
EM14B	MC14B	"Масса"	MC14B	EM14B	
-	M166A	EM14B		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	M166B	EM14B		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	M166C	EM14B		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-					
EM20A	M2675	правая противотуманная фара	2675	EM20A	
-	M2345	EM20A		правый боковой повторитель	2345
-	M265B	EM20A		правая фара	2615
-	M5110	EM20A		датчик уровня очистительной жидкости	5110
-	M5405	EM20A		насос омывателей фар	5405
-	M8611	EM20A		контакт капота двигателя противоугонная система	8611

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM30A	ME30A	"Масса"	MC30B	EM30A	
-	M163A	EM30A		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M260C	EM30A		левая фара	2610
-	M265C	EM30A		правая фара	2615
-	M4410	EM30A		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M441A	EM30A		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	MBSIA	EM30A		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MC00A	EM30A		диагностический разъем	C001
-	MCV0A	EM30A		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	MPSFA	EM30A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	MPSFB	EM30A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
EM32B	MC32A	"Масса"	MC32A	EM32B	
-	M1211	EM32B		насос топливной системы	1211
-	M163B	EM32B		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M1640	EM32B		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-	M806A	EM32B		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	MBSIB	EM32B		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MC00B	EM32B		диагностический разъем	C001
-					
EM33D	M33D	"Масса"	MC33D	EM33D	
-	M01A	EM33D		группа центральный аккумулятор	BB04
-	M1704	EM33D		группа управления автоматической коробкой передач	1704
-	M8419	EM33D		реле усилителя автомагнитолы	8419
-					
EZ13A	Z013D	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EZ13A	
-	Z013E	EZ13A		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	Z013F	EZ13A		рычаг выбора передачи	1661
-	Z4	EZ13A		реле усилителя автомагнитолы	8419

Жгут 10 PRC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E935	1935B	калькулятор контроля стоп старт	1015	E935	
-	1935	E935		реверсивный генератор	1021
-	1935A	E935		калькулятор контроля стоп старт	1015
-					
E945	1945A	калькулятор контроля стоп старт	1015	E945	
-	1945	E945		реверсивный генератор	1021
-	1945B	E945		калькулятор контроля стоп старт	1015

Жгут 16 GMV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E150	152A	реле отключения питания	1524	E150	
-	152	E150		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-					
E150A	BMF1A	группа вентилятора	1500	E150A	
-	BMF1	E150A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
E151	1514A	вентилятор	1510	E151	
-	1514	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	1514B	E151		реле отключения питания 2	1527
-					
E159	1590A	реле отключения питания	1524	E159	
-	1590B	E159		реле отключения питания 2	1527
-	1590D	E159		реле вентилятора	1500
-					
EB01F	BMF1D	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB01F	
-	BMF1B	EB01F		реле отключения питания 2	1527
-	BMF1E	EB01F		реле отключения питания	1524

Жгут 18 BVA

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E677	6781A	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E677	
-	6781	E677		приводной механизм переключения	1663
-	6781B	E677		приводной механизм сцепления	1665
-					
E678	6782B	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E678	
-	6782	E678		приводной механизм переключения	1663
-	6782A	E678		приводной механизм сцепления	1665

Жгут 20 MOT TU1A (HFX) - TU3A (KFV)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E150	1251	подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273	E150	
-	1150	E150		катушка зажигания	1135
-	1150B	E150		модуль предварительного обогрева	1150
-	120A	E150		Компьютер управления двигателем	1320
-	120B	E150		Компьютер управления двигателем	1320
-	120C	E150		Компьютер управления двигателем	1320

-	1251	E150		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	1320A	E150		E320 (22 MOT/C)	
-	1351A	E150		Кислородный датчик на входе	1350
-	1351B	E150		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1355	E150		Электрочлапан очистки резервуара	1215
-					
EM10	M162A	датчик скорости автомобиля	1620	EM10	
-	CM17D	EM10		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M1273	EM10		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M8020	EM10		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	M802B	EM10		компрессор системы охлаждения	8020
-					
EM80	M802C	компрессор системы охлаждения	8020	EM80	
-	CM17B	EM80		контакт фонарей заднего хода	2200
-	CM17C	EM80		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1

Жгут 20 MOT TU3JP (KFV)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E135	1273	подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273	E135	
-	1351	E135		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	1351A	E135		Кислородный датчик на входе	1350
-	1351B	E135		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-					
E136	1150A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E136	
-	1150C	E136		катушка зажигания	1135
-					
E678F	1300	Компьютер управления двигателем	1320	E678F	
-	D134	E678F		дренажный патрубок	DRA0A
-					
E679F	1135A	"Масса"	MM02	E679F	
-	1135D	E679F		дренажный патрубок	DRA0B
-					
EM01	MC11	"Масса"	MC11	EM01	
-	M1273	EM01		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M2200	EM01		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT TU5JP4 (NFU) - TU5JP4S (NFS)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E135	1351	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E135	
-	1351A	E135		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1351B	E135		Кислородный датчик на входе	1350
-					
E679	1135A	"Масса"	MM02	E679	
-	1135D	E679		дренажный патрубок	DRA0B
-					
EM10	1135A	"Масса"	MM02	EM10	
-	M2200	EM10		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M8020	EM10		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1

-	M802A	EM10		компрессор системы охлаждения	8020
Жгут 20 MOT ET3J4 (KFU)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	120E	катушка зажигания	1135	E120	
-	120	E120		Кислородный датчик на входе	1350
-	120A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	120B	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	120C	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	120D	E120		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	120F	E120		электроклапан изменяемой системы распределения 2	1268
-	120G	E120		E150 (10 PR)	
-	1355	E120		Электроклапан очистки резервуара	1215
-					
EM12A	M802	компрессор системы охлаждения	8020	EM12A	
-	CM17B	EM12A		контакт фонарей заднего хода	2200
-	CM17C	EM12A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1

Жгут 20 MOT ET3J4 (KFU) ("стоп" и "старт")					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	120G	E150 (10 PR)		E120	
-	120	E120		Кислородный датчик на входе	1350
-	120A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	120B	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	120C	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	120D	E120		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	120E	E120		катушка зажигания	1135
-	120F	E120		электроклапан изменяемой системы распределения 2	1268
-	1355	E120		Электроклапан очистки резервуара	1215
-					
EM12A	CM17B	контакт фонарей заднего хода	2200	EM12A	
-	CM17C	EM12A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	M802	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT DV4TD Siemens (8HX)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E133	7313	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E133	
-	120A	E133		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120B	E133		воздушный расходомер	1310
-	120C	E133		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
EB01A	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB01A	
-	1203A	EB01A		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	EB01A		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	EB01A		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EC17	CM6K	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17A	EC17		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM17D	EC17		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					

EM12	MC11	"Масса"	MC11	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	M1310	EM12		воздушный расходомер	1310
-	M132A	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM12		датчик скорости автомобиля	1620
-	M2200	EM12		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M4050	EM12		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M8020	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT DV4TD Euro3 Siemens (8HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E133	7313	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E133	
-	120A	E133		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120B	E133		воздушный расходомер	1310
-	120C	E133		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
EB01A	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB01A	
-	1203A	EB01A		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	EB01A		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	EB01A		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EC17	CM6K	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17A	EC17		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM17D	EC17		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
EM12	MC11	"Масса"	MC11	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1310	EM12		воздушный расходомер	1310
-	M132A	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM12		датчик скорости автомобиля	1620
-	M2200	EM12		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M4050	EM12		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M8020	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT DV4TD Euro4 Siemens (8HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E133	7313	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E133	
-	120A	E133		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120B	E133		воздушный расходомер	1310
-	120C	E133		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
EB01	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB01	
-	1203A	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	EB01		Компьютер управления двигателем	1320
-					

EC17	CM6K	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC17	
-	CM17A	EC17		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM17D	EC17		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
EM12	MC11	"Масса"	MC11	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1310	EM12		воздушный расходомер	1310
-	M132A	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM12		датчик скорости автомобиля	1620
-	M2200	EM12		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M4050	EM12		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M7030	EM12		группа электронасоса	7030
-	M8020	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT DV6ATED4 (9HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1060B	E120		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E120		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	1203C	E120		воздушный расходомер	1310
-	1382	E120		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
E135	1352A	электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362	E135	
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-	1352P	E135		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E403	4030B	датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030P	E403		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	M2200	EM12A		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M132A	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC80B	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT DV6TED4 (9HZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1060A	E120		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1060B	E120		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E120		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050

-	1203C	E120		воздушный расходомер	1310
-	1382	E120		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
E135	1352A	электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362	E135	
-	1352B	E135		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-	1352P	E135		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E403	4030B	датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030P	E403		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E410	1410A	электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361	E410	
-	1410B	E410		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1410P	E410		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	M2200	EM12A		контакт фонарей заднего хода	2200
-	MC80B	EM12A		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 22 MOT/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E320	1320	E150 (20 MOT)	PSF1	E320	
-	1320A	E320		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1320B	E320		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320C	E320		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320D	E320		Инжектор цилиндра 4	1334

Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E501	6184	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E501	
-	6184A	E501		контакт люка	6800
-	6184C	E501		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-	6184D	E501		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	6184E	E501		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-					
E620	6233	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620	
-	6233A	E620		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6233B	E620		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	6233C	E620		замочный механизм передней левой двери	6202
-	6233D	E620		замочный механизм передней правой двери	6207
-					
E621	620	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E621	
-	620A	E621		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	620B	E621		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	620C	E621		замочный механизм передней левой двери	6202

-	620D	E621		замочный механизм передней правой двери	6207
-					
E655	6549	модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570	E655	
-	6549A	E655		модуль левой верхней боковой подушки безопасности	6552
-					
E655A	6529	модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570	E655A	
-	6529A	E655A		модуль правой верхней боковой подушки безопасности	6551
-					
E811	811	заднее стекло с обогревом	8120	E811	
-	811A	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	811B	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-					
E813	813	контакт ограничителя хода люка	6800	E813	
-	813A	E813		левое зеркало заднего вида	6411
-	813B	E813		правое зеркало заднего вида	6416
-					
EM30	MC30	"Масса"	MC30	EM30	
-	M7500	EM30		калькулятор системы помощи при парковке	7500

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM31	MC31A	"Масса"	MC31	EM31	
-	M3015	EM31		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	M301A	EM31		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	M6408	EM31		реле складывания наружных зеркал	6408
-	M6409	EM31		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M640A	EM31		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	M6563	EM31		модуль передней левой боковой подушки безопасности	6563
-	M656D	EM31		модуль передней левой боковой подушки безопасности	6563
-	M6575	EM31		передний левый преднатяжитель	6575
-	M6811	EM31		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-	MIC70	EM31		замочный механизм двери водителя	6202
-	MIC72	EM31		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-					
EM35	MC35	"Масса"	MC35A	EM35	
-	M4400	EM35		контакт стояночного тормоза	4400
-	M6001	EM35		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M6002	EM35		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M610A	EM35		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M610B	EM35		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M610C	EM35		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M610D	EM35		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M8100	EM35		передний прикуриватель	8100
-					
EM40	MC40A	"Масса"	MC40	EM40	
-	M6562	EM40		модуль передней правой боковой подушки безопасности	6562
-	M6564	EM40		модуль подушки безопасности пассажира	6564
-				модуль передней правой боковой	

-	M656A	EM40		подушки безопасности	6562
-	MIC71	EM40		E100D (65 P/P)	
-	MIC73	EM40		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-					
EP01	PE	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EP01	
-	PEA	EP01		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302
-	PEB	EP01		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-					
EV01	VE	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV01	
-	VE1	EV01		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	VE3	EV01		передний прикуриватель	8100

Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E840E	8410C	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E840E	
-	8410	E840E		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8410B	E840E		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E841E	8411C	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E841E	
-	8411	E841E		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8411B	E841E		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E846A	8462A	Автомобильный радиоприемник	8410	E846A	
-	8462	E846A		Автомобильный радиоприемник - Комплект, освобождающий руки	8410 - 8492
-	8462B	E846A		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E849E	8497	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E849E	
-	8497A	E849E		коммутационный модуль антенны	8491
-	8497B	E849E		компакт диск чейнджер	8415
-					
E905	9024B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E905	
-	9024A	E905		приборная панель	0004
-	9024C	E905		Автомобильный радиоприемник - Приемник/передатчик системы телематики	8410 - 8480
-	9024D	E905		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	9024E	E905		многофункциональный дисплей	7215
-	9024F	E905		Комплект, освобождающий руки	8492
-					
E906	9025B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E906	
-	9025A	E906		приборная панель	0004
-	9025C	E906		Автомобильный радиоприемник - Приемник/передатчик системы телематики	8410 - 8480
-	9025D	E906		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	9025E	E906		многофункциональный дисплей	7215
-	9025F	E906		Комплект, освобождающий руки	8492
-					
EB01	BECE	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB01	
-	BECE1	EB01		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	BECE2	EB01		Автомобильный радиоприемник - Приемник/передатчик системы телематики	8410 - 8480
-	BECE4	EB01		многофункциональный дисплей	7215

Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
-					
EM35A	MC311	"Масса"	MC35B	EM35A	
-	M0004	EM35A		приборная панель	0004
-	M2300	EM35A		переключатель сигнала опасности	2300
-	M6220	EM35A		контакт блокировки дверей	6220
-	M6600	EM35A		переключатель корректора луча фар	6600
-	M7215	EM35A		многофункциональный дисплей	7215
-	M7220	EM35A		часы	7220
-	M8060	EM35A		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	M8492	EM35A		Комплект, освобождающий руки	8492
-	MBCM1	EM35A		левый многофункциональный модуль переключатель	BCM1
-	MBCM2	EM35A		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	MCCVD	EM35A		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
EVV5	VE	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EVV5	
-	VE1	EVV5		левый многофункциональный модуль переключатель	BCM1
-	VE2	EVV5		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	VE3	EVV5		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	VE4	EVV5		часы	7220
-	VE5	EVV5		контакт блокировки дверей	6220
-					
EZ14	Z14A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EZ14	
-	Z14	EZ14		переключатель корректора луча фар	6600
-	Z14B	EZ14		приборная панель	0004
-	Z14C	EZ14		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	Z14D	EZ14		Комплект, освобождающий руки	8492

Жгут 58 NSC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E830	2	"Масса"	MC40	E830	
-	12	E830		E831 (58 NSC)	
-					
E831	5	модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331	E831	
-	6	E831		чехол спинки сиденья водителя с обогревом	8328
-	7	E831		чехол подушки сиденья водителя с обогревом	8327
-	12	E831		E830 (58 NSC)	

Жгут 58 NSP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E832	2	"Масса"	MC40	E832	
-	12	E832		E833 (58 NSP)	
-					
E833	5	модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332	E833	
-	6	E833		чехол спинки сиденья пассажира с обогревом	8330
-	7	E833		чехол подушки сиденья пассажира с обогревом	8329
-	12	E833		E832 (58 NSP)	

Жгут 76 VL

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM75A	MC751	"Масса"	MC75	EM75A	
-	MC75A	EM75A		заднее стекло с обогревом	8120
-	MC75B	EM75A		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	MC75C	EM75A		левый светильник номерного знака	2636
-	MC75D	EM75A		правый светильник номерного знака	2633
-	MC75E	EM75A		контакт открывания багажного отделения	6282
-	MC75F	EM75A		замочный механизм багажного отделения	6222
-	MC75G	EM75A		дополнительный фонарь стоп	2110

Жгут 97 DEP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E515	7515	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E515	
-	7515A	E515		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7515B	E515		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515C	E515		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7515D	E515		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-					
E516	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E516	
-	7516A	E516		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7516B	E516		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516C	E516		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7516D	E516		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512

собственность PSA Peugeot Citroen

27/02/2011