

автомобиль : C5 II		OPR : 11069	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3AZZER0	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 01 CBP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E802A	M8020	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E802A	
-	M802A	E802A		компрессор системы охлаждения	8020
-	M802B	E802A		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 10 PR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E212	210	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E212	
-	210B	E212		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	210D	E212		Сервисный модуль прицепа	BSR1
-					
E261B	L126	модуль динамической корректировки света фар	6606	E261B	
-	LI261	E261B		левая фара	2610
-	LI265	E261B		правая фара	2615
-					
E441A	4441	калькулятор контроля стабильности	7800	E441A	
-	4441B	E441A		передний правый контакт износа тормозных колодок	4431
-	4441C	E441A		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E441B	M4432	"Масса"	MC14	E441B	
-	M4430	E441B		передний левый контакт износа тормозных колодок	4430
-	M4431	E441B		передний правый контакт износа тормозных колодок	4431
-					
E607	6725C	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E607	
-	6701	E607		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	6701A	E607		контакт положения рычага переключения	1600
-					
E755A	7550	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755A	
-	7550D	E755A		E755D (15 F/AV)	
-	7550G	E755A		E755D (15 F/AV)	
-					
E755B	7555	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755B	
-	7555D	E755B		E755E (15 F/AV)	
-	7555G	E755B		E755E (15 F/AV)	
-					
E760	B760	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E760	
-	B760A	E760		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-					
E802	8020A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E802	
-	1076A	E802		E107A (46 HAV)	
-	8020B	E802		группа обогрева кондиционер	8060

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
------------	-----------	---------------	----------------	---------------	----------------

E900	9000A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900	
-	9000B	E900		калькулятор подвески	7715
-	9000C	E900		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-					
E900A	9000L	Компьютер управления двигателем	1320	E900A	
-	9000E	E900A		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000G	E900A		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000H	E900A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000J	E900A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000M	E900A		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000N	E900A		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000O	E900A		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000T	E900A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000V	E900A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
E901	9001A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E901	
-	9001B	E901		калькулятор подвески	7715
-	9001C	E901		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-					
E901A	9001L	Компьютер управления двигателем	1320	E901A	
-	9001E	E901A		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001G	E901A		Компьютер управления двигателем	1320
-	9001H	E901A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9001J	E901A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9001M	E901A		Компьютер управления двигателем	1320
-	9001N	E901A		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001O	E901A		Компьютер управления двигателем	1320
-	9001T	E901A		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	9001V	E901A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
E901D	9016A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E901D	
-	6260	E901D		калькулятор подвески	7715
-	7842	E901D		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	9016D	E901D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	C132A	E901D		Компьютер управления двигателем	1320
-	C132D	E901D		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E904A	9042	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E904A	
-	9042D	E904A		E904C (15 F/AV)	
-	9042G	E904A		E904B (15 F/AV)	

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E907	9007A	Компьютер управления двигателем	1320	E907	
-	8099	E907		воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления	8099
-	9006B	E907		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9007	E907		диагностический разъем	C001
-	9007B	E907		Компьютер управления двигателем	1320

-	9007C	E907		Компьютер управления двигателем	1320
-	9007D	E907		Компьютер управления двигателем	1320
-	9007E	E907		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9007F	E907		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
EB16	B163B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB16	
-	B1630	EB16		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	B163A	EB16		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	B163C	EB16		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	B163D	EB16		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	B163E	EB16		контакт положения рычага переключения	1600
-					
EC06A	CM06	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC06A	
-	CM06A	EC06A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM06C	EC06A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM06D	EC06A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM06E	EC06A		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM06F	EC06A		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM06G	EC06A		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM06H	EC06A		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM06J	EC06A		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM06K	EC06A		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM06L	EC06A		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM06M	EC06A		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM06N	EC06A		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-					
EC06B	CM06C	компьютер автоматической коробки передач	1630	EC06B	
-	CM06D	EC06B		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM06E	EC06B		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	CM06F	EC06B		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-					
EC07	C210	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC07	
-	C2100	EC07		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-					
EC09	C134	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC09	
-	C136	EC09		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата

EC17	C160	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EC17	
-	C1384	EC17		контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)	7306
-	C2610	EC17		левая фара	2610
-	C2615	EC17		правая фара	2615
-	C261C	EC17		модуль динамической корректировки света фар	6606
-					
EM01A	M001A	"Масса"	MC10	EM01A	
-	M1329	EM01A		насос системы подачи воздуха	1241
-	M250B	EM01A		звуковой сигнализатор низкой частоты	2521
-	M2610	EM01A		левая фара	2610
-	M261C	EM01A		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	M261E	EM01A		EM01 (15 F/AV)	
-	M808	EM01A		топливный насос системы дополнительного обогрева	8093
-	M8095	EM01A		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	M8099	EM01A		воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления	8099
-					
EM01B	M001B	"Масса"	MC11	EM01B	
-	M10B	EM01B		калькулятор контроля стабильности	7800
-	M2200	EM01B		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M287B	EM01B		левый боковой повторитель	2340
-	M4410	EM01B		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M700	EM01B		калькулятор контроля стабильности	7800
-	M700A	EM01B		калькулятор контроля стабильности	7800
-	MP1A	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP1B	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP1C	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP1D	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP1E	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2A	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2B	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2C	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2E	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MPSF1	EM01B		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
EM01D	M001C	"Масса"	MC11	EM01D	
-	M1630	EM01D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M1635	EM01D		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	M163A	EM01D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M163B	EM01D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M163C	EM01D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M163E	EM01D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M163F	EM01D		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M1640	EM01D		контакт положения рычага переключения	1600

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM02B	M002B	"Масса"	MC21	EM02B	
-	M2615	EM02B		правая фара	2615
-	M288B	EM02B		правый боковой повторитель	2345
-	M7109	EM02B		датчик ограничитель хода усилителя рулевого колеса	7113
-	M7715	EM02B		калькулятор подвески	7715
-	M774	EM02B		модуль реле	1704
-					
EM30	M809A	"Масса"	MC31	EM30	
-	M001	EM30		диагностический разъем	C001
-	M1235	EM30		насос топливной системы	1211

-	M1601	EM30		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M160C	EM30		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M1638	EM30		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M164A	EM30		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-					
EM31	ME31	"Macca"	MC30	EM31	
-	M001	EM31		диагностический разъем	C001
-	M160	EM31		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M261F	EM31		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	M9002	EM31		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	ME128	EM31		Калькулятор наличия присадок в топливе	1282
-	ME261	EM31		левая фара	2610
-	ME265	EM31		правая фара	2615
-	ME30	EM31		интеллектуальный сервисный модуль	BS11

Жгут 15 F/AV					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E752A	7523	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E752A	
-	7523A	E752A		передний левый внешний датчик контроля препятствия	7506
-	7523B	E752A		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7523C	E752A		передний правый внешний датчик контроля препятствия	7508
-	7523D	E752A		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-					
E752B	7524	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E752B	
-	7524A	E754B		передний левый внешний датчик контроля препятствия	7506
-	7524B	E754B		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7524C	E754B		передний правый внешний датчик контроля препятствия	7508
-	7524D	E754B		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-					
E755	7550G	E755A (10 PR)		E755	
-	7550A	E755		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7550B	E755		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7550C	E755		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-					
E755C	7555G	E755B (10 PR)		E755C	
-	7555A	E755C		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7555B	E755C		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7555C	E755C		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-					
E755D	7550D	E755A (10 PR)		E755D	
-	7550E	E755D		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7550F	E755D		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E755E	7555D	E755B (10 PR)		E755E	
-	7555E	E755E		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7555F	E755E		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E904B	9042G	E904A (10 PR)		E904B	

-	9042A	E904B		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	9042B	E904B		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	9042C	E904B		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-					
E904C	9042D	E904A (10 PR)		E904C	
-	9042E	E904C		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	9042F	E904C		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
EM01	M261	"Масса"		E904B	
-	M261A	EM01		левая противотуманная фара	2670
-	M261B	EM01		правая противотуманная фара	2675

Жгут 20 MOT (EW7J4)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E125	1254	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E125	
-	1254A	E125		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1254B	E125		Кислородный датчик на входе	1350
-	1254C	E125		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1254D	E125		нагревательный элемент подогрева системы рециркуляции паров масла	1273
-					
E132	1320	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E132	
-	E1320A	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-	E1320B	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	E1320C	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	E1320D	E132		Инжектор цилиндра 4	1334
-					
E136	1363	Компьютер управления двигателем	1320	E136	
-	1363A	E136		Датчик номера цилиндра	1115
-	1363B	E136		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
E364	1364	Компьютер управления двигателем	1320	E364	
-	1364A	E364		датчик температуры впускаемого воздуха	1240
-	1364B	E364		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
EM01	MM01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1273			карбюратор	1275
-	M132A			Компьютер управления двигателем	1320
-	M132B			Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 20 MOT (EW10A)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1320	Компьютер управления двигателем	1320	E132	
-	1240	E132		электроклапан изменяемой системы распределения 2	1268
-	1240A	E132		пилотируемый термостат (S2RE)	1380
-	1240B	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320A	E132		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1320E	E132		Инжектор цилиндра 5	1335
-	1320F	E132		Кислородный датчик на входе	1350
-	1320G	E132		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351

-	1320H	E132		Компьютер управления двигателем	1320
Жгут 20 MOT (ES9A)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E113	1356	Компьютер управления двигателем	1320	E113	
-	1356A	E113		датчик номинального положения цилиндра 1	1116
-	1356B	E113		датчик номинального положения цилиндра 2	1117
-					
E113A	1352	Компьютер управления двигателем	1320	E113	
-	1352A	E113A		датчик номинального положения цилиндра 1	1116
-	1352B	E113A		датчик номинального положения цилиндра 2	1117
-					
E121	1150	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E121	
-	1150A	E121		Катушка зажигания цилиндра 1	1131
-	1150B	E121		Катушка зажигания цилиндра 2	1132
-	1150C	E121		Катушка зажигания цилиндра 3	1133
-					
E128	1351	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E132	
-	1351A	E128		Верхний задний кислородный зонд	1355
-	1351B	E128		Верхний передний кислородный зонд	1353
-	1351C	E128		Нижний задний кислородный зонд	1354
-	1351D	E128		Нижний передний кислородный зонд	1352
-					
E132	1355	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E132	
-	1355A	E132		Электроклапан очистки резервуара	1215
-	1355B	E132		электроклапан изменяемой системы распределения 1	1243
-	1355C	E132		E132A (22 MOT)	
-	1150D	E132		Катушка зажигания цилиндра 4	1134
-	1150E	E132		Катушка зажигания цилиндра 5	1137
-	1150F	E132		Катушка зажигания цилиндра 6	1138
-	1320	E132		E132A (22 MOT)	
-	1320A	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1320B	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320C	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320D	E132		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320E	E132		Инжектор цилиндра 5	1335
-	1320F	E132		Инжектор цилиндра 6	1336
-					
EM13	M13	"Масса"	MM01	EM13	
-	MC1	EM13		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC2	EM13		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 20 MOT (DV6TED4)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1060A	E120		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1060B	E120		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E120		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном	4050

				фильтре)	
-	1203C	E120		воздушный расходомер	1310
-	1382	E120		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
E135	1352P	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1352B	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-					
E403	4030P	Компьютер управления двигателем	1320	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030B	E403		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E410	1410P	Компьютер управления двигателем	1320	E410	
-	1410A	E410		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1410B	E410		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-					
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC80A	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT (DW10BTED4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E120A	120	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120A	
-	120A	E120A		Инерционный выключатель	1203
-	120B	E120A		электроклапан обогрева впускаемого воздуха	1285
-	120C	E120A		воздушный расходомер	1310
-	120D	E120A		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	120E	E120A		зонд контроля наличия жидкости в топливе	4050
-	120F	E120A		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120G	E120A		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	120H	E120A		пропорциональный электроклапан интегрированный в модуле выхода жидкости	1293
-	120I	E120A		электроклапан системы дегазации жидкости	1291
-	120J	E120A		пилотируемый термостат (S2RE)	1380
-					
EM12A	MC12A	"Масса"	MC12	EM12A	
-	M1158	EM12A		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	MC127	EM12A		Система подогрева топлива	1276
-	MC132	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC135	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC136	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC137	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC403	EM12A		зонд контроля наличия жидкости в топливе	4050

Жгут 20 MOT (DW12TED4)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E123	1223A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E123	
-	509	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	1223	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	1590	E123		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-					
E125A	1254	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E125A	
-	1254A	E125A		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	1254B	E125A		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	1254C	E125A		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	1254D	E125A		электроклапан обогрева впускаемого воздуха	1285
-	1254E	E125A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1254F	E125A		Электроклапан завихрения	1264
-					
E135	1352	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-	1352B	E135		Датчик изменения давления в системе противопыльных фильтров	1341
-					
EC23A	C2000	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC23A	
-	C1310	EC23A		воздушный расходомер	1310
-					
EM12B	M13B	"Масса"	MM01	EM12B	
-	M1158	EM12B		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12B		Система подогрева топлива	1276
-	MC01	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC131	EM12B		воздушный расходомер	1310

Жгут 46 НАВ					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E107A	1076	E802 (10 PR)		E107A	
-	1076A	E107A		реле таймера водительского сиденья с обогревом	8321
-	1076B	E107A		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8322
-					
E624	6284	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E624	
-	6284A	E624		замочный механизм двери водителя	6202
-	6284B	E624		замочный механизм двери пассажира	6207
-	6284C	E624		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	6284D	E624		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-					
E628A	6286	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E628A	
-	6286A	E628A		замочный механизм двери водителя	6202
-	6286B	E628A		замочный механизм двери пассажира	6207
-					
E628B	6289	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E628B	
-	6289A	E628B		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6289B	E628B		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

-					
E655	6558	передний левый преднатяжитель	6575	E655	
-	6558A	E655		передний правый преднатяжитель	6576
-					
E841M	8411	Автомобильный радиоприемник	8410	E841M	
-	8411A	E841M		динамик передней водительской двери	8420
-	8411B	E841M		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E841P	8410	Автомобильный радиоприемник	8410	E841P	
-	8410A	E841P		динамик передней водительской двери	8420
-	8410B	E841P		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E843M	8431	Автомобильный радиоприемник	8410	E843M	
-	8431A	E843M		динамик передней пассажирской двери	8425
-	8431B	E843M		передний правый высокочастотный динамик	8445
-					
E843P	8430	Автомобильный радиоприемник	8410	E843P	
-	8430A	E843P		динамик передней пассажирской двери	8425
-	8430B	E843P		передний правый высокочастотный динамик	8445
-					
E849	8497	Автомобильный радиоприемник	8410	E849	
-	8497A	E849		компакт диск чейнджер	8415
-	8497B	E849		коммутационный модуль антенны	8491

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E902A	9025	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EM902A	
-	9025A	EM902A		блок передней правой двери	9050
-	9025B	EM902A		блок передней правой двери	9050
-	9025G	EM902A		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-					
E902B	9024	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E902B	
-	9024A	E902B		блок передней правой двери	9050
-	9024B	E902B		блок передней правой двери	9050
-	9024G	E902B		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-					
EA01	A301	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA01	
-	A3015	EA01		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	A3030	EA01		центральный светильник	3030
-					
EM01E	M51	"Масса"	MC31	EM01E	
-	M3015	EM01E		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	M631A	EM01E		контакт ремня безопасности водителя	4730
-	M631C	EM01E		контакт заднего правого ремня безопасности	4733
-	M631D	EM01E		контакт заднего левого ремня безопасности	4732
-	M631G	EM01E		контакт заднего центрального ремня безопасности	4734
-	M6440	EM01E		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	6440
-	M70	EM01E		EM11B (60 P/C)	
-	M72	EM01E		EM11D (62 PR/G)	

-	M7550	EM01E		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-					
EM02	M650	"Масса"	MC54	EM02	
-	M4400	EM02		контакт стояночного тормоза	4400
-	M71	EM02		EM11C (65 P/P)	
-	M73	EM02		EM11E (60 PR/D)	
-	M7745	EM02		рычаг переключения высоты автомобиля	7745
-	M8100	EM02		передний прикуриватель	8100
-	MCP01	EM02		передний разъем 12 В	CP01
-					
EM03	M48	"Масса"	MC54	EM03	
-	M3036	EM03		подсветка переднего правого нижнего отделения	3036
-	M3037	EM03		подсветка переднего левого нижнего отделения	3037
-	M6800	EM03		контакт люка - привод люка с механизмом импульсного управления	6800 - 6811
-	M76	EM03		E017A (55 SGC)	
-	M77	EM03		E017 (56 SGP)	
-	MC4	EM03		E010 (58 NSP)	

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM05	M05	"Масса"	MC60	EM05	
-	M2630	EM05		задний левый фонарь на кузове	2630
-	M2633	EM05		EM01 (97 DEP)	
-	M2635	EM05		задний правый фонарь на кузове	2635
-	M263A	EM05		задний левый фонарь на кузове	2630
-	M263B	EM05		задний правый фонарь на кузове	2635
-	M3106	EM05		левый задний светильник багажного отделения	3106
-	M3107	EM05		правый задний светильник багажного отделения	3107
-	M6551	EM05		модуль правой верхней боковой подушки безопасности	6551
-	M6552	EM05		модуль левой верхней боковой подушки безопасности	6552
-	M750A	EM05		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	M750B	EM05		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-					
EV01	V01	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EV01	
-	V76	EV01		переключатель обогрева водительского сиденья	8300
-	V77	EV01		переключатель обогрева пассажирского сиденья	8305
-	V774	EV01		рычаг переключения высоты автомобиля	7745
-	V810B	EV01		передний прикуриватель	8100
-					
EX02	Z21	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EX02	
-	Z211	EX02		блок управления пристегиванием ремня безопасности	4736
-	Z213	EX02		датчик осадков / уровня освещенности / туннеля	5008
-	Z216	EX02		реле регулировки сиденья водительского сиденья	6360
-	Z217	EX02		реле регулировки пассажирского сиденья	6365

Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E904	9024	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E904	
				передняя панель системы	

-	9024B	E904		кондиционирования (если отдельно)	8025
-	9024C	E904		многофункциональный дисплей	7215
-	9024D	E904		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	9024E	E904		приборная панель	0004
E905	9025	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E905	
-	9025B	E905		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	9025C	E905		многофункциональный дисплей	7215
-	9025D	E905		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	9025E	E905		приборная панель	0004
EB01	B802A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB01	
-	BCV00	EB01		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	BE11	EB01		Автомобильный радиоприемник	8410
-	BE15A	EB01		многофункциональный дисплей	7215
EM22	M300	"Масса"	MC36	EM22	
-	M230	EM22		переключатель сигнала опасности	2300
-	M3057	EM22		подсветка левого вентиляционного отверстия	3057
-	M3059	EM22		подсветка центрального вентиляционного отверстия	3059
-	M6548	EM22		модуль подушки безопасности в коленях водителя	6548
-	M7801	EM22		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	M9009	EM22		левый многофункциональный модуль переключатель	BCM1
-	MC04A	EM22		приборная панель	0004
EM23	M300	"Масса"	MC36	EM23	
-	M300A	EM23		"Масса"	MC36
-	M3054	EM23		подсветка пепельницы	3054
-	M3058	EM23		подсветка правого вентиляционного отверстия	3058
-	M310	EM23		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	M4012	EM23		Выносной модуль приборной панели	4012
-	M8025	EM23		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	MC04A	EM23		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
EVV1	V305A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EVV1	
-	R3057	EVV1		подсветка левого вентиляционного отверстия	3057
-	R3058	EVV1		подсветка правого вентиляционного отверстия	3058
-	R3059	EVV1		подсветка центрального вентиляционного отверстия	3059
-	R7801	EVV1		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	R8025	EVV1		левый многофункциональный модуль переключатель	BCM1
-	V305B	EVV1		подсветка пепельницы	3054
EX01	ZE91	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EX01	
-	Z6570	EX01		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	Z8025	EX01		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	ZE04B	EX01		приборная панель	0004

Жгут 53 SLG

	№		метка		метка
--	---	--	-------	--	-------

соединение	провода	подключение 1	аппарата	подключение 2	аппарата
E755F	7551	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755F	
-	7551A	E755F		правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7569
-	7551B	E755F		правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7569

Жгут 55 SGC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E017A	15A	EM03 (46 НАВ)		E017A	
-	12A	E017A		реле регулировки сиденья водительского сиденья	6360
-	14A	E017A		механизм регулировки водительского сиденья	6302

Жгут 56 SGP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E017	31A	EM03 (46 НАВ)		E017	
-	28A	E017		реле регулировки пассажирского сиденья	6365
-	30A	E017		механизм регулировки пассажирского сиденья	6303

Жгут 58 NSC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E008	MC	EM03 (46 НАВ)		E008	
-	MC1	E008		сиденье водителя с обогревом	8310
-	MC2	E008		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8321
-	MC3	E008		переключатель обогрева пассажирского сиденья	8305
-	MC8	E008		E107A (46 НАВ)	
-	MC9	E008		сиденье водителя с обогревом	8310
-					
E009	PE7	E107A (46 НАВ)		E009	
-	6366	E009		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8321
-	6366A	E009		сиденье водителя с обогревом	8310
-	6366B	E009		переключатель обогрева водительского сиденья	8300
-	PE5	E009		сиденье водителя с обогревом	8310
-	PE6	E009		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302

Жгут 58 NSP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E010	MC4	EM03 (46 НАВ)		E010	
-	MC5	E010		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	MC6	E010		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8322
-	MC7	E010		переключатель обогрева пассажирского сиденья	8305
-					
E011	PE5	E107A (46 НАВ)		E011	
-	6367C	E011		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8322
-	6367E	E011		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	6367F	E011		переключатель обогрева пассажирского сиденья	8305
-	PE3	E011		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	PE4	E011		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303

Жгут 59 CLM

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E001	16	передняя панель системы кондиционирования (если раздельно)	8025	E001	
-	15	E001		терморезистор испарителя (если раздельно)	8006
-	17	E001		датчик интенсивности солнечного излучения	8033
-	20	E001		терморезистор воздуха в салоне	8030
-					
E002	10	передняя панель системы кондиционирования (если раздельно)	8025	EM01E (46 НАВ)	
-	6	E002		датчик качества воздуха	8079

-	7	E002		терморезистор воздуха в салоне	8030
---	---	------	--	--------------------------------	------

Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11B	M70	EM01E (46 HAV)		EM11B	
-	M3040	EM11B		подсветка нижней части передней левой двери	3040
-	M6032	EM11B		блок передней левой двери	9030
-	M6202	EM11B		замочный механизм двери водителя	6202

Жгут 62 PR/G

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11D	M73	EM01E (46 HAV)		EM11D	
-	M6105	EM11D		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M6131	EM11D		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника	6132
-	M6217	EM11D		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11C	M71	EM03 (46 HAV)		EM11C	
-	M3040	EM11C		подсветка нижней части передней правой двери	3045
-	M6005	EM11C		контакт правого стеклоподъемника на правой двери	6005
-	M6031	EM11C		блок передней правой двери	9050
-	M6207	EM11C		замочный механизм двери пассажира	6207

Жгут 67 PR/D

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11E	M73	EM02 (46 HAV)		EM11E	
-	M6105	EM11E		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M6131	EM11E		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника	6131
-	M6217	EM11E		группа замочных механизмов задней правой двери	6217

Жгут 76 VL

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM06	M01	"Масса"	MC59	EM06	
-	M213	EM06		дополнительный фонарь стоп	2110
-	M263	EM06		задний левый фонарь на двери багажного отделения	2632
-	M263A	EM06		задний левый фонарь на двери багажного отделения	2632
-	M264	EM06		правый задний фонарь на двери багажного отделения	2631
-	M264B	EM06		правый задний фонарь на двери багажного отделения	2631
-	M3020	EM06		задний светильник	3020
-	M6216	EM06		контакт открывания багажного отделения	6282
-	M6222	EM06		замочный механизм багажного отделения	6222
-	M5215	EM06		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M811	EM06		заднее стекло с обогревом	8120

Жгут 97 DEP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E290	2905	правый светильник номерного знака	2633	E290	
-	2905A	E290		левый светильник номерного знака	2636
-	2905B	E290		левый светильник номерного знака	2636
-					

E751A	7515	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E751A	
-	7515A	E751A		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7515B	E751A		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515C	E751A		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7515D	E751A		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-					
E751B	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E751B	
-	7516A	E751B		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7516B	E751B		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516C	E751B		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7516D	E751B		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-					
EM01	M290	EM05 (46 HAV)		EM01	
-	M2633	EM01		правый светильник номерного знака	2633
-	M2636	EM01		левый светильник номерного знака	2636
-					
EM51A	7515	калькулятор системы помощи при парковке	7500	EM51A	
-	7515A	EM51A		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7515B	EM51A		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515C	EM51A		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7515D	EM51A		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-					
EM51B	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500	EM51B	
-	7516A	EM51B		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7516B	EM51B		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516C	EM51B		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7516D	EM51B		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513

собственность PSA Peugeot Citroen

08/11/2010