

автомобиль : XSARA PICASSO		OPR : 8386	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение внутренних соединений
составные части			
D3AZYPP0		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ	

IC02A внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (TU5JP-DW10TD) (23V MR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	140	диагностика линия К	13	8063	охлаждение (информация калькулятора) DW10TD
2	141	диагностика линия L	14	1512	группа вентилятора (DW10TD)
3	821	информация от калькулятора интеллектуальный сервисный модуль	15	1368	информация о топливе
4	1540	группа вентилятора (DW10TD)	16	CM24	питание калькулятора расходомера (DW10TD)
5	822	информация от калькулятора интеллектуальный сервисный модуль	17	4260	информация о режиме работы двигателя
6	401	информация о температуре жидкости двигателя	18	480	индикатор диагностики двигателя
7	405-	информация о температуре жидкости двигателя	19	401A	информация о температуре жидкости двигателя
8	8096-	форсунка дополнительной системы обогрева - модуль блокировки защиты 3 реле (DW10TD)	20		
9	8043	охлаждение (информация калькулятора)	21		
10	8044	охлаждение (информация калькулятора)	22		
11	808	информация о температуре жидкости двигателя (TU5JP) Охлаждение	23		
12	8081	информация о температуре жидкости двигателя (TU5JP) Охлаждение	-		

IC02B внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (23V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	1513	информация о пост-охлаждении (EW7)	11	BM14A	питание (+BB) Компьютер управления двигателем (TU5JP)
-	1513	информация о пост-охлаждении (DW10TD)	12	435	информация о системе предварительного подогрева (DW10TD)
2	BM27	питание сдвоенного реле	13	1383	информация о контакте стоп (DW10)
3	BM26	питание сдвоенного реле	14	8068/8077	управление компрессором - модуль температуры жидкости (TU5JP)
4	CM32	питание датчика скорости автомобиля - контакт фонарей заднего хода	15		
5	1200	питание переднего кислородного зонда - насос топливной системы - сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки (TU5JP)	16	1550	информация о функционировании вентилятора на низкой скорости (DW10TD)
-	1200	питание переднего кислородного зонда - задний кислородный зонд - Электроклапан очистки резервуара - насос системы подачи воздуха (EW7)	17	1384	информация контактного датчика сцепления (DW10TD)
-	1200	питание логического электроклапана (РВГ) - дизельный топливный насос высокого давления (корректор угла опережения впрыскивания, электрическая система остановки двигателя, концевой выключатель безопасности) - электроклапан РВГ + заслонка - система обогрева жидкости (DW10TD)	18		
6	2204	фонарь заднего хода	19	1202	информация об инерционном переключателе
7	1072	информация о работающем двигателе	20	1203	информация об инерционном переключателе
8	410	информация о давлении масла	21		
9	100	+ стартер	22	162	информация о скорости автомобиля
10	123	питание переднего кислородного зонда (TU5JP)	23	1285	питание сопротивления системы обогрева карбюратора или модуля заслонки
-	123	питание переднего кислородного зонда - задний кислородный зонд - Электроклапан очистки резервуара	-		

		(EW7)		
-	123	питание логического электроклапана (РВГ) - дизельный топливный насос высокого давления (корректор угла опережения впрыскивания, электрическая система остановки двигателя, концевой выключатель безопасности) - электроклапан РВГ + заслонка (DW10TD)	-	

IC07 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 17 BR/AV (3V BE)

выход	№ провода	назначение
1	BM30	питание левой противотуманной фары
2	BM31	питание правой противотуманной фары
3	ME10A	масса противотуманной фары

IC08 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 16 GMV (TU5JP) (10V NR)

выход	№ провода	назначение
1	809	информация о низкой скорости (система кондиционирования)
2	8091	информация о высокой скорости (система кондиционирования)
3	1512	диагностика вентилятора
4		
5	LM07	+BB (система кондиционирования)
6	CM20	+CC (система кондиционирования)
7		
8	8063	информация реле давления (система кондиционирования)
9	KN38	+KK реле давления (система кондиционирования)
10	8076	информация реле давления (система кондиционирования)

IC08 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 16 GMV (EW7-DW10TD) (10V NR)

выход	№ провода	назначение
1	1550	информация о низкой скорости (система кондиционирования)
2	1540	информация о высокой скорости
3	1512	диагностика вентилятора
4		
5		
6	CM20	+CC (система кондиционирования)
7	1513	реле питания вентилятора на низкой скорости
8	8063	информация реле давления (система кондиционирования)
9	KN38	+KK реле давления (система кондиционирования)
10	8076	информация реле давления (система кондиционирования)

IC11A внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 46 HAV (16V BA)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	121	питание топливного насоса	9		
2	BN08A	питание модуля температуры жидкости	10	V34B	Задний левый габаритный фонарь
3	8062	информация о топливном насосе (форсунка дополнительного обогрева)	11	V35A	задний правый стояночный фонарь
4			12	852A	информация DATA B (система кондиционирования)
5			13	856	информация о скорости автомобиля
6	2002	информация о противотуманных фонарях	14	6506B	диагностика подушек безопасности
7	851A	информация DATA (система кондиционирования)	15	1383/7046	информация о контакте стоп
8	1384	информация контактного датчика сцепления	16		

IC26 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 59 CLM (6V NR)

выход	№ провода	назначение
1	V34L	питание индикатора системы вентилирования
2	M8060	контакты массы системы вентилирования
3	KN40	питание +KK вентиляция
4	M806	масса системы подачи воздуха
5		
6		

IC26 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 59 CLM (16V NR) (система кондиционирования)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	M8060	"Масса" (без регулировки)	9	M806	масса системы подачи воздуха
2			10		
3			11	852A	DATA B (с регулировкой)
4	V34L	+VV (без регулировки)	12	8054	+ VAN (с регулировкой)
5			13	851A	DATA (с регулировкой)
6	8051	информация о терморезисторе испарителя (если раздельно)	14		
7	8052	информация о терморезисторе испарителя (если раздельно)	15	8053	управление системой охлаждения (без регулировки)
8			16	KN40	питание +KK Охлаждение

IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22 MOT/C (TU5JP) (3V VE)

выход	№ провода	назначение
1	1210	"Масса"
2	1321	инжектор 1 - 4
3	1322	инжектор 2 - 3

IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 25 PCH (DW10TD) (6V BE)

выход	№ провода	назначение
1	CM32C	питание +CC модуль блокировки защиты 3 реле
2	8095	управление модуль блокировки защиты 3 реле
3		
4		
5	CM24D	питание +CC модуль блокировки защиты 3 реле
6	8096A	управление модуль блокировки защиты 3 реле

IC70 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 60 P/C (23V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	6291	информация о замке	13		
2			14		
3	6201	привод замка	15	6403	зеркало заднего вида с электроприводом
4	6211	привод замка	16	6404	зеркало заднего вида с электроприводом
5	692	информация о замке	17	6405	зеркало заднего вида с электроприводом
6	8410	динамик	18	604	привод стеклоподъемников
7	8420	динамик	19	605	привод стеклоподъемников
8	M6410	"Масса"	20		
9			21		
10			22	6406/6415	зеркало заднего вида с электроприводом
11	BN16	питание привода + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника со стороны водителя	23		
12			-		

IC71 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 65 P/P (23V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	6293	информация о замке	13		
2			14		
3	6202	привод замка	15	6416	зеркало заднего вида с электроприводом
4	6212	привод замка	16	6417	зеркало заднего вида с электроприводом
5	693	информация о замке	17	6418	зеркало заднего вида с электроприводом
6	8430	динамик	18	6071	привод стеклоподъемников
7	8440	динамик	19	6061	привод стеклоподъемников
8	M6207	"Масса"	20	721	зонд температуры воздуха окружающей среды
9			21	722	зонд температуры воздуха окружающей среды
10			22	6415	зеркало заднего вида с электроприводом
11			23		
12			-		

IC72 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 62 PR/G (14V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	6203	привод замка	8		
2	6213	привод замка	9		
3	694	информация о замке	10		
4	845	динамик	11	6243	информация о замке
5	846	динамик	12		
6	M6212	"Масса"	13		
7			14		

IC73 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 67 PR/D (14V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	6204-6203	привод замка	8		
2	6214-6213	привод замка	9		
3	695-694	информация о замке	10		
4	847-845	динамик	11	6244-6243	информация о замке
5	848-846	динамик	12		
6	M6212-M6255	"Масса"	13		
7			14		

IC76A внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SGC (2V VE)

выход	№ провода	назначение
1	6507	модуль передней левой боковой подушки безопасности внизу
2	6508	модуль передней левой боковой подушки безопасности внизу

IC76B внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SGC (2V GR)

выход	№ провода	назначение
1	MIC76	контакт массы модуля передней левой боковой подушки безопасности внизу
2		

IC77A внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 56 SGP (2V VE)

выход	№ провода	назначение
1	6509	модуль передней правой боковой подушки безопасности внизу
2	6510	модуль передней правой боковой подушки безопасности внизу

IC77B внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SGP (2V GR)

выход	№ провода	назначение
1	MIC77	контакт массы модуля передней правой боковой подушки безопасности внизу
2		

IC84 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 68 TO (2V NR)

выход	№ провода	назначение
1	M6830	"Масса"
2	680	питание переключателя люка

IC91A внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 50 P/B (2V RG)

выход	№ провода	назначение
1	6503	модуль подушки безопасности пассажира
2	6502	модуль подушки безопасности пассажира

IC91B внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 50 P/B (16V VE)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	600	питание передних стеклоподъемников	9	6071	управление приводом переднего правого стеклоподъемника
2	AN22A	питание выключателя освещения перчаточного ящика	10	6500D	управление контактом системы блокировки дверей
3	232	информация о переключателе аварийной сигнализации	11	ME30	"Масса"
		питание переключателя сигнала			управление приводом + модуль переднего

4	BH06B	опасности	12	604	ступенчатого стеклоподъемника водителя
5	230	информация о переключателе аварийной сигнализации	13	605	управление приводом + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя
6	826	информация о переключателе аварийной сигнализации	14		
7	V34K	питание + VV переключатель передних стеклоподъемников	15		
8	ME34	"Масса"	16	6061	управление приводом переднего правого стеклоподъемника

IC91C внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 50 P/B (16V BA)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1			9		
2			10	8411/8410	передний левый высокочастотный динамик
3			11	8420/8421	передний левый высокочастотный динамик
4	6500B	управление переключателем нейтрализации подушки безопасности пассажира	12	8430/8431	передний правый высокочастотный динамик
5	6500C	управление переключателем нейтрализации подушки безопасности пассажира	13	8440/8441	передний правый высокочастотный динамик
6			14		
7			15		
8			16		

ICJ6 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 51 J (10V NR)

выход	№ провода	назначение
1	121	топливный насос
2	M121/M8093	контакт массы топливного насоса
3		
4		
5		
6	432	информация о топливном датчике
7	M121A	контакт массы топливного датчика
8		
9	8062	топливный насос (форсунка дополнительного обогрева)
10	M8093	контакт массы топливного насоса (форсунка дополнительного обогрева)

собственность PSA Peugeot Citroen

30/04/2011