

автомобиль : XSARA PICASSO		OPR : 8386	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3AZYNP0		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ	

## Жгут 10 PR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E162A	162	E162A (20 МОТ)		E162A	
-	162A	E162A		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	856	E162A		калькулятор системы навигации	8500
-					
EB10	BM10	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB10	
-	BM10A	EB10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	BM10B	EB10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	BM10C	EB10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	BM10D	EB10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-					
EC33	CM33	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC33	
-	CM33A	EC33		модуль температуры жидкости	8010
-	CM33B	EC33		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	CM33C	EC33		диагностический разъем	C001
-					
EM10	ME10	"Масса"	MC10	EM10	
-	M2340	EM10		левый боковой повторитель	2340
-	M2522	EM10		звуковая сигнализация	2520
-	M2610	EM10		левая фара	2610
-	M261A	EM10		левая фара	2610
-	M261B	EM10		левая фара	2610
-	M4410	EM10		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M5015	EM10		привод очистителя ветрового стекла	5015
-	ME10A	EM10		EM10A (17 BR/AV)	
-	MPB1	EM10		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34
-					
EM25	ME25	"Масса"	MC25	EM25	
-	M2345	EM25		правый боковой повторитель	2345
-	M2615	EM25		правая фара	2615
-	M261C	EM25		правая фара	2615
-	M261D	EM25		правая фара	2615
-	M4010	EM25		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-					
EM31	ME31	"Масса"	MC31	EM31	
-	M0002	EM31		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	M0005	EM31		переключатель стеклоочистителя	0005
-	M001B	EM31		диагностический разъем	C001
-	M8060	EM31		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	M806A	EM31		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) - терморезистор воздуха в салоне	8025 - 8030
-	M8220	EM31		импульсный повторитель аналоговый модуль	8220

## Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM36	ME36	"Масса"	MC36	EM36	
-	M001A	EM36		диагностический разъем	C001
-	M6600	EM36		переключатель корректора луча фар	6600
-	M806	EM36		модуль управления системой подачи воздуха (если отдельно)	8045
-	MBSIE	EM36		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1

-	MBSIF	EM36		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-					
EPC1	PC1D	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EPC1	
-	PC1A	EPC1		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12
-	PC1B	EPC1		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12
-	PC1C	EPC1		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12
-					
EV34	V34	модуль 12 предохранителей в салоне	BH12	EV34	
-	V34A	EV34		левая фара	2610
-	V34B	EV34		задний левый фонарь на кузове	2630
-	V34C	EV34		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	V34L	EV34		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-					
EVV1	VV1	переключатель подсветки сигнализации	0002	EVV1	
-	VV2	EVV1		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12
-	VV3	EVV1		модуль 12 предохранителей в салоне	BH12

### Жгут 16 GMV TU5JP (NFZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E151	1512	диагностический разъем	C001	E151	
-	1514	E151		термовыключатель включения электровентилятора	1505
-	1514A	E151		вентилятор	1510

### Жгут 16 GMV TU5JP (NFZ) без системы охлаждения

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E151	1512	диагностический разъем	C001	E151	
-	1512A	E151		вентилятор	1510
-	1514	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	156	E151		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509

### Жгут 16 GMV EW7 (6FZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E151	1512	Компьютер управления двигателем	1320	E151	
-	1512A	E151		вентилятор	1510
-	1524	E151		реле вентилятора	1500

### Жгут 16 GMV EW7 (6FZ) с системой охлаждения - DW10TD (RHY) без системы охлаждения

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E151	1512	Компьютер управления двигателем	1320	E151	
-	1512A	E151		вентилятор	1510
-	1514	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	156	E151		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509

### Жгут 16 GMV DW10TD (RHY) с системой охлаждения

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E151	1512	Компьютер управления двигателем	1320	E151	
-	1512A	E151		вентилятор	1510
-	1514A	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506

-	1514В	E151		сопротивление 2 двухскоростного вентилятора	1519
-	156	E151		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-					
E153	1531	сопротивление двухскоростного вентилятора	1506	E153	
-	1532	E153		реле питания вентилятора на средней скорости	1514
-	1533	E153		реле питания вентилятора на низкой скорости	1508

## Жгут 17 BR/AV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM10A	ME10A	EM10 (10 PR)		EM10A	
-	M2670	EM10A		левая противотуманная фара	2670
-	M2675	EM10A		правая противотуманная фара	2675

## Жгут 20 MOT TU5JP (NFZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132A	1321	Компьютер управления двигателем	1320	E132A	
E132A	1324	Компьютер управления двигателем	1320	E132A	
-	1321A	E132A		инжектор цилиндр № 1 - инжектор цилиндр № 4	1331 - 1334
-					
E132B	1322	Компьютер управления двигателем	1320	E132B	
-	1322A	E132B		инжектор цилиндр № 2 - инжектор цилиндр № 3	1332 - 1333
-	1323	Компьютер управления двигателем	1320	E132B	
-					
E135	1360	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1350A	E135		Датчик позиции заслонки	1316
-	1355	E135		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
E162	162В	датчик скорости автомобиля	1620	E162	
-	1360	E162		Компьютер управления двигателем	1320
-	162	E162		E162A (10 PR)	
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26C	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EC32	CM32	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC32	
-	CM32A	EC32		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM32B	EC32		контакт фонарей заднего хода	2200
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1270	EM01		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270
-	M1320	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132A	EM01		Компьютер управления двигателем	1320

-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8010	EM01		модуль температуры жидкости	8010
-					
EM09	M132F	Компьютер управления двигателем	1320	EM09	
-	M1220	EM09		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	M1240	EM09		датчик температуры впускаемого воздуха	1240
-	M1312	EM09		Датчик давления входящего воздуха	1312
-	M1316	EM09		Датчик позиции заслонки	1316
-	M7112	EM09		датчик положения усилителя рулевого колеса	7112

### Жгут 22 MOT/C TU5JP (NFZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E121	1210	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E121	
-	1211	E121		инжектор цилиндр № 1	1331
-	1212	E121		инжектор цилиндр № 2	1332
-	1213	E121		инжектор цилиндр № 3	1333
-	1214	E121		инжектор цилиндр № 4	1334

### Жгут 20 MOT EW7 (6FZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E121	1210	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E121	
-	1211	E121		инжектор цилиндр № 1	1331
-	1212	E121		инжектор цилиндр № 2	1332
-	1213	E121		инжектор цилиндр № 3	1333
-	1214	E121		инжектор цилиндр № 4	1334
-					
E123	123	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E123	
-	1223	E123		Электроклапан очистки резервуара	1215
-	123A	E123		передний кислородный зонд	1350
-	123B	E123		задний кислородный зонд	1351
-					
E131	1314	Компьютер управления двигателем	1320	E131	
-	1133	E131		Датчик номера цилиндра	1115
-	1299	E131		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1351	E131		задний кислородный зонд	1351
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EC32	CM32	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC32	
-	CM32A	EC32		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM32B	EC32		контакт фонарей заднего хода	2200
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	

-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132D	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M7112	EM01		датчик положения усилителя рулевого колеса	7112
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020
-					
EM08	D1302	дренажный патрубок	DRA0	EM08	
-	M1240	EM08		датчик температуры впускаемого воздуха	1240
-	M1312	EM08		Датчик давления входящего воздуха	1312
-	M132E	EM08		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EM09	D130	дренажный патрубок	DRA0	EM09	
-	D132	дренажный патрубок	DRA0	EM09	
-	M1115	EM09		Датчик номера цилиндра	1115
-	M1253	EM09		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	M1316	EM09		Датчик позиции заслонки	1316
-	M132F	EM09		Компьютер управления двигателем	1320

### Жгут 20 MOT DW10TD (RHY)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E123	132	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E123	
-	1287	E123		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1287A	E123		электроклапан РВГ + заслонка	1208
-	1288	E123		дизельный топливный насос высокого давления (корректор угла опережения впрыскивания, электрическая система остановки двигателя, концевой выключатель безопасности)	1208
-					
E134	1344	Компьютер управления двигателем	1320	E134	
-	1391	E134		датчик положения педали акселератора	1261
-	1417	E134		Датчик высокого давления дизельного топлива	1321
-					
E1419	1419A	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E1419	
-	1419	E1419		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	1513	E1419		реле питания вентилятора на низкой скорости	1508
-					
E162	162B	датчик скорости автомобиля	1620	E162	
-	1360	E162		Компьютер управления двигателем	1320
-	162	E162		E162A (10 PR)	
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EC24	CM24	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC24	
-	CM24A	EC24		модуль предварительного обогрева	EC24
-	CM24B	EC24		Компьютер управления двигателем	1320

-	CM24C	EC24		расходомер	1310
-					
EC32	CM32	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC32	
-	CM32A	EC32		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM32B	EC32		контакт фонарей заднего хода	2200
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1158	EM01		модуль предварительного обогрева	1150
-	M132A	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132D	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020
-					
EM09	ME132	Компьютер управления двигателем	1320	EM09	
-	1335	EM09		воздушный расходомер	1310
-	1335A	EM09		воздушный расходомер	1310
-	1392	EM09		датчик положения педали акселератора	1261
-	1422	EM09		терморезистор топлива	1221

## Жгут 46 НАВ

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E216	216	контакт стоп	2100	E216	
-	1383	E216		Компьютер управления двигателем	1320
-	212	E216		задний левый фонарь на кузове	2630
-	213	E216		задний правый фонарь на кузове	2635
-	214	E216		дополнительный фонарь стоп	2110
-					
E220	220	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E220	
-	220A	E220		задний левый фонарь на кузове	2630
-	221	E220		задний правый фонарь на кузове	2635
-					
E478	478	приборная панель	0004	E478	
-	4781	E478		модуль левой боковой подушки безопасности	6572
-	4782	E478		модуль правой боковой подушки безопасности	6571
-					
E600A	600B	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E600A	
-	600A	E600A		E600 (50 P/B)	
-	680	E600A		контакт люка	6800
-					
E620	620	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620	
-	6201	E620		замочный механизм передней левой двери	6202
-	6202	E620		замочный механизм передней правой двери	6207
-	6203	E620		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6204	E620		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-					
E621	621	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E621	
-	6211	E621		замочный механизм передней левой двери	6202
-	6212	E621		замочный механизм передней правой двери	6207
-	6213	E621		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	6214	E621		группа замочных механизмов	6217

				задней правой двери	
-					
E654	6540	модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570	E654	
-	6506B	E654		диагностический разъем	C001
-	6542	E654		модуль левой боковой подушки безопасности	6572
-	6544	E654		модуль правой боковой подушки безопасности	6571
-					
E850	850	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E850	
-	8501	E850		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8502	E850		калькулятор системы навигации	8500
-	8502A	E850		калькулятор системы навигации	8500
-	850A	E850		приборная панель	0004

### Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E851	851B	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E851	
-	851	E851		приборная панель	0004
-	8510	E851		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8511	E851		калькулятор системы навигации	8500
-	851A	E851		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-					
E852	852B	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E852	
-	852	E852		приборная панель	0004
-	8520	E852		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8521	E852		калькулятор системы навигации	8500
-	852A	E852		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-					
EA22	АН22	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	EA22	
-	АН22А	EA22		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	АН22В	EA22		передний светильник	3010
-	АН22D	EA22		задний плафон общего освещения	3020
-					
EB08	ВН08	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	EB08	
-	ВН08А	EB08		модуль температуры жидкости	8010
-	ВН08В	EB08		приборная панель	0004
-	ВН08D	EB08		передний светильник	3010
-	ВН08G	EB08		задний плафон общего освещения	3020
-					
EB14	ВН14	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	EB14	
-	ВН14А	EB14		задний разъем 12 В	CP00
-	ВН14В	EB14		разъем питания + постоянная подсветка стояночного разъема	C310
-					
EC01	СН01А	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	EC01	
-	СН01В	EC01		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	СН01D	EC01		модуль правой боковой подушки безопасности	6571
-	СН01E	EC01		модуль левой боковой подушки безопасности	6572
-					
EM32	ME32	"Масса"	MC32	EM32	
-	M004A	EM32		приборная панель	0004
-	M004B	EM32		приборная панель	0004
-	M305A	EM32		Реостат системы освещения	3050

-	M305B	EM32		Реостат системы освещения	3050
-	M4400	EM32		контакт стояночного тормоза	4400
-	MBSIA	EM32		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MBSIB	EM32		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	ME30	EM32		EM30 (50 P/B)	

### Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM33	ME33	"Масса"	MC33	EM33	
-	M3010	EM33		передний светильник	3010
-	M6212	EM33		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	M6406	EM33		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	M6410	EM33		EM47A (60 P/C)	
-	M6830	EM33		контакт люка - контакт ограничителя хода люка	6800 - 6801
-	ME34	EM33		EM34 (50 P/B)	
-	MIC76	EM33		модуль передней левой боковой подушки безопасности внизу	6563
-					
EM35	ME35	"Масса"	MC35	EM35	
-	M3054	EM35		подсветка пепельницы	3054
-	M8100	EM35		передний прикуриватель	8100
-	M8410	EM35		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
EM40	ME40	"Масса"	MC40	EM40	
-	M6255	EM40		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	M6415	EM40		Зеркало заднего вида пассажира	6415
-	MIC77	EM40		модуль передней правой боковой подушки безопасности внизу	6562
-					
EM60	ME60	"Масса"	MC60	EM60	
-	M2630	EM60		задний левый фонарь на кузове	2630
-	M3020	EM60		задний плафон общего освещения	3020
-	M8500	EM60		калькулятор системы навигации	8500
-	MCP00	EM60		задний разъем 12 В	CP00
-					
EM78	ME78	"Масса"	MC78	EM78	
-	M2110	EM78		дополнительный фонарь стоп	2110
-	M2636	EM78		левый светильник номерного знака	2636
-	M5215	EM78		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M6237	EM78		контакт разблокировки багажного отделения	6237
-	M6260	EM78		привод блокировки багажного отделения	6260
-					
ERC1	202	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	ERC1	
-	2023	ERC1		приборная панель	0004
-	202A	ERC1		задний левый фонарь на кузове	2630
-	203	ERC1		задний правый фонарь на кузове	2635
-					
EV34A	V34D	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV34A	
-	V34E	EV34A		подсветка пепельницы	3054
-	V34F	EV34A		передний прикуриватель	8100
-	V34G	EV34A		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	V34I	EV34A		Реостат системы освещения	3050
-	V34J	EV34A		левый светильник номерного знака	2636
-	V34K	EV34A		EV34B (50 P/B)	
-	V34L	EV34A		вращающийся контакт рулевого колеса	CT00

### Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
		интеллектуальный сервисный			

E600	600	модуль	BSI1	E600	
-	6001	E600		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	6002	E600		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-					
EM30	ME30	EM32 (46 НАВ)		EM30	
-	M2300	EM30		переключатель сигнала опасности	2300
-	M3115	EM30		подсветка перчаточного ящика	3115
-	M6220	EM30		контакт блокировки дверей	6220
-					
EM34	ME34	EM33 (46 НАВ)		EM34	
-	M6001	EM34		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M6002	EM34		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-					
EV34B	V34K	EV34A (46 НАВ)		EV34B	
-	V34N	EV34B		контакт блокировки дверей	6220
-	V34P	EV34B		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	V34Q	EV34B		передний контакт левого стеклоподъемника	6001

### Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM47A	M6410	EM33 (46 НАВ)		EM47A	
-	M6032	EM47A		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-	M6202	EM47A		замочный механизм передней левой двери	6202
-	M641A	EM47A		зеркало заднего вида со стороны водителя	6410

собственность PSA Peugeot Citroen

30/04/2011