

автомобиль : C5 (X7)			OPR : 11547	
область	Общие сведения (характеристики)		функция	распределение внутренних соединений
составные части				
D3BQ67P0		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ		

IC01 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 50 P/B (10V BE)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	8628	информация индикатора блокировки волюметрической сигнализации	6	6600	разрешения на ручную коррекцию направления фар
2	8627	Управление запретом работы системы объемной защиты	7	276	управление положением корректора фары
3	A10A	питание Моуль управления на рулевой колонке	8	80A2	информация сигнализатора предварительной тепловой подготовки
4	7112	питание датчика угла поворота рулевого колеса + 12 V	9		
5	1025	команда на управление стартером	10	4425	включение сигнализатора электрического стояночного тормоза

IC02B внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (6V NR) DV6 - DW10BTED4

выход	№ провода	назначение
1	731C/731	питание реле отключения системы круиз-контроля
2	7310B/7310	<масса> датчика точки повышенного сопротивления педали акселератора
3	1273	питание системы обогрева топлива
4		
5	C1310/1203C	питание блока BSM через двойное реле системы впрыска
6		

IC02B внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (6V GR) DT17

выход	№ провода	назначение
1	416/4150	эталонный уровень - температура моторного масла
2	B131B/1223	питание главное реле компьютера управления двигателем
3	B131A/1225	питание реле силовой цепи компьютера управления двигателем
4	M131A/1425	"Масса" турбокомпрессор A/B - "масса" блока управления предпусковым и последующим подогревом
5	411	индикатор температуры моторного масла
6	414	индикатор уровня моторного масла

IC02D внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (14V NR) DT17

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	B131C/BM04A	питание компьютер автоматической коробки передач	8	6742A	управление реле shift-lock
2	B131D/BM04B	питание компьютер автоматической коробки передач	9	9006H	шина диагностической линии K - контроль двигателя + автоматическая коробка передач
3	6712B/6745	включение + shift-lock с помощью реле АКП	10		
4	6713B/6746	включение - shift-lock с помощью реле АКП	11	7842I/9016	информация о просыпании, управляемом на расстоянии
5	6725B	сигнал start lock	12	6730A	"масса" рычага переключения передач
6	9001I	межсистемная высокоскоростная шина CAN low	13	M131B/MC16A	контакт массы кузова 11
7	9000I	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	14	M131C/MC16B	контакт массы кузова 11

IC02F внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (2V NR)

выход	№ провода	назначение
1	B158A/B01A	питание блока предпускового и последующего подогрева
2		

IC05A внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 17 BR/AV (10V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	7519	сигнал переднего левого внутреннего датчика	6	7524	управление - передним датчиком
2	7520	сигнал переднего левого наружного датчика	7	7538	сигнал левого бокового датчика

3	7521	сигнал переднего правого внутреннего датчика	8	7539	сигнал правого бокового датчика
4	7522	сигнал переднего правого наружного датчика	9		
5	7523	управление + передним датчиком	10		

IC05C внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 15 F/AV (3V NR)

выход	№ провода	назначение
1	9042	межсистемная высокоскоростная шина CAN high
2	7555	"масса" датчиков системы контроля курсовой устойчивости
3	7550	питание датчиков слежения за боковой траекторией

IC07 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 17 BR/AV (4V NR)

выход	№ провода	назначение
1	287	выход левого переднего указателя поворота блока BSI
2	288	выход правого переднего указателя поворота блока BSI
3	2062	питание передней левой противотуманной фары
4	M2062	контакт массы кузова 16

IC11A внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 46 HAB (10V BA)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	BCP01/BCP00	питание задний разъем 12 В	6	205	температура аккумуляторной батареи
2	4411	информация концевого выключателя рычага стояночного тормоза	7	7700	включение индикатора спортивного режима подвески
3	285	выход левого бокового повторителя указателя поворота из блока BSI	8	BH15	питание BH12
4	286	выход правого бокового повторителя указателя поворота блока BSI	9	BCP02	питание розетка на 12 вольт в багажнике
5	Z14	"+" CAN усилитель Hi-Fi - компьютер сигнализатора непроизвольного пересечения осевой линии	10	6739	информация о скорости автомобиля

IC11B внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 46 HAB (10V BA)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	7519	сигнал переднего левого внутреннего датчика	6	7524	управление - передним датчиком
2	7520	сигнал переднего левого наружного датчика	7	7538	сигнал левого бокового датчика
3	7521	сигнал переднего правого внутреннего датчика	8	7539	сигнал правого бокового датчика
4	7522	сигнал переднего правого наружного датчика	9		
5	7523	управление + передним датчиком	10		

IC26 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 59 CLM (2V BA)

выход	№ провода	назначение
1	PM11	питание вентилятора системы кондиционирования
2	M809	"Масса" управление электровентилятором климатической установки

IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22 MOT/C (4V GR) DV6

выход	№ провода	назначение
1	1184	управление свечами предпускового подогрева 1
2	1185	управление свечами предпускового подогрева 2
3	1186	управление свечами предпускового подогрева 3
4	1187	управление свечами предпускового подогрева 4

IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22 MOT/C (4V VE) DW10BTED4

выход	№ провода	назначение
1	1214	управление инжектором цилиндра 4 (+)
2	1324	управление инжектором цилиндра 4 (-)
3	1213	управление инжектором цилиндра 3 (+)
4	1323	управление инжектором цилиндра 3 (-)

IC60A внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22 MOT/C (4V GR) DWBTED4

выход	№ провода	назначение

1	1211	управление инжектором цилиндра 1 (+)
2	1321	управление инжектором цилиндра 1 (-)
2	1321	управление инжектором цилиндра 1 (-)
3	1321	управление инжектором цилиндра 2 (+)
4	1322	управление инжектором цилиндра 2 (-)

IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22MOT/C (15V NR) ES9

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	1321	управление инжектором цилиндра 1 (-)	9	1356B	контакт массы базового положения цилиндра
2	1322	управление инжектором цилиндра 2 (-)	10	1354	сигнал датчика базового положения цилиндра
3	1323	управление инжектором цилиндра 3 (-)	11	1240A	питание электроклапан системы распределения
4	1324	управление инжектором цилиндра 4 (-)	12	1154	Управление загоранием 4
5	1325	управление инжектором цилиндра 5 (-)	13	1155	Управление загоранием 5
6	1326	управление инжектором цилиндра 6 (-)	14	1156	Управление загоранием 6
7	1320	питание инжекторов	15	2242	управление электромагнитным клапаном с переменным распределением 2
8	1352B	питание датчика базового положения цилиндра			

IC70 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 60 P/C (34V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	9024A	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	18	8413B/8411	Управление передним левым громкоговорителем -
2	9025A	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	19		
3	6479	включение электропривода раскладывания зеркала заднего вида пассажира	20	6445	вывод питания зеркального элемента наружного зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием
4	6807A	выход разрешения открытия люка в крыше (BSI)	21	6446	вывод "массы" зеркального элемента наружного зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием
5	6422	включение электропривода складывания зеркала заднего вида пассажира	22	6914	контакт открытой передней левой двери
6	6411	Управление регулировкой положения зеркала заднего вида на стороне пассажира (вверх и вниз)	23		
7	6410	общее управление наружным зеркалом пассажира	24		
8	6412	Управление регулировкой положения зеркала заднего вида на стороне пассажира (налево и направо)	25		
9	813A	управление - зеркало заднего вида пассажира с электрообогревом	26	M70	контакт массы кузова 30
10	6008	информация о деактивации заднего стеклоподъемника	27	6916	информация положения замка двери водителя
11			28	6206A	выход клавиши включения переднего стеклоподъемника (BSI)
12			29	6203	выход клавиши включения переднего стеклоподъемника (BSI)
13			30	6205A	выход клавиши включения переднего стеклоподъемника (BSI)
14			31	B05A	питание панель управления двери водителя
15			32	3003	питание плафонов освещения передних порогов
16			33	285	выход левого бокового повторителя указателя поворота из блока BSI
17	8412/8410	Управление передним левым громкоговорителем +	34	9046A	межсистемная высокоскоростная шина CAN high

IC71 внутреннее соединение : кабеля 46 HAV - 65 P/C (34V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение

1	9024B	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	18	8433T/8431	Управление передним правым громкоговорителем -
2	9025B	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	19	B6404	питание блока освещения
3	6479	включение электропривода раскладывания зеркала заднего вида пассажира	20	6445A	вывод питания зеркального элемента наружного зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием
4	6807B	выход разрешения открытия люка в крыше (BSI)	21	6446A	вывод "массы" зеркального элемента наружного зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием
5	6422	включение электропривода складывания зеркала заднего вида пассажира	22	6915	контакт открытой передней правой двери
6	6411	Управление регулировкой положения зеркала заднего вида на стороне пассажира (вверх и вниз)	23		
7	6410	общее управление наружным зеркалом пассажира	24		
8	6412	Управление регулировкой положения зеркала заднего вида на стороне пассажира (налево и направо)	25		
9	813A	управление - зеркало заднего вида пассажира с электрообогревом	26	M71	контакт массы кузова 56
10	6008D	информация о деактивации заднего стеклоподъемника	27	6917	информация о положении замка двери пассажира
11			28	6206B	выход клавиши включения переднего стеклоподъемника (BSI)
12			29	6204B	выход клавиши включения переднего стеклоподъемника (BSI)
13	6433	информация о температуре окружающей среды	30	6205B	выход клавиши включения переднего стеклоподъемника (BSI)
14	6434	общая информация о температуре наружного воздуха	31		
15			32	3003	питание плафонов освещения передних порогов
16			33	286	выход правого бокового повторителя указателя поворота блока BSI
17	8432T/8430	Управление передним правым громкоговорителем +	34	9046B	межсистемная высокоскоростная шина CAN high

IC72 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 62 PR/G (34V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1			18	8417	управление задний левый низкочастотный динамик -
2			19		
3			20		
4			21		
5			22	6288	вход контактного датчика открытия левой задней двери (BSI)
6			23		
7			24		
8	3004A	питание осветителей заднего порога	25		
9			26	M72	"масса" левой задней двери
10			27	6251	информация системы детской безопасности задняя левая дверь
11			28	6209C	включение электропривода системы безопасности детей
12			29	6204C	блокировка внешнего замка двери переднего пассажира/правого заднего/ левого заднего
13	6008A	информация о деактивации заднего стеклоподъемника	30	6205C	разблокирование всех замков внутренний/ внешний
14			31	B06B	питание электродвигателя + блока левого заднего стеклоподъемника
15			32		
16			33		
17	8416	управление задний левый низкочастотный динамик +	34	9046C	межсистемная высокоскоростная шина CAN high

IC73 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 62 PR/D (34V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение

1			18	8417	управление задний правый низкочастотный динамик -
2			19		
3			20		
4			21		
5			22	6287	вход контактного датчика открытия правой задней двери (BSI)
6			23		
7			24		
8	3004B	питание осветителей заднего порога	25		
9			26	M73	"масса" правой задней двери
10			27	6250	информация системы детской безопасности задняя правая дверь
11			28	6209D	включение электропривода системы безопасности детей
12			29	6204D	блокировка внешнего замка двери переднего пассажира/правого заднего/ левого заднего
13	6008B	информация о деактивации заднего стеклоподъемника	30	6205D	разблокирование всех замков внутренний/ внешний
14			31	B06A	питание электродвигателя + блока правого заднего стеклоподъемника
15			32		
16			33		
17	8418	управление задний правый низкочастотный динамик +	34	9046D	межсистемная высокоскоростная шина CAN high

IC76 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 55 SG/C (20V JN)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	9024H	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	11	9025H	межсистемная высокоскоростная шина CAN high
2	ME76	"масса" блока памяти регулировок сиденья	12	Z212	"+" CAN модуль памяти сиденья
3	6308	включение открытия заднего стекла	13	3006	питание освещения задних ниш для ног (BSI)
4			14	6370A	Управление выключателем электрообогревателя переднего сиденья
5			15	6332	разрешение регулировки сиденья пассажира
6	6506	включение "плюса" левой передней боковой подушки безопасности	16	7552	управление левым вибратором
7	6507	включение "минуса" левой передней боковой подушки безопасности	17	7551	питание вибраторов
8	M631A	контакт массы передней левой боковой подушки безопасности	18	7553	управление правым вибратором
9	MC760	"масса" электрообогрева сиденья	19	B6338/6366	Питание электрообогревателя сиденья водителя
10	MC76	"масса" блока памяти регулировок сиденья	20	B8315	модуль памяти сиденья

IC77 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 56 SG/P (20V JN)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	9024J	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	11	9025J	межсистемная высокоскоростная шина CAN high
2			12		
3	6309	включение открытия заднего стекла	13	3006	питание освещения задних ниш для ног (BSI)
4			14	6370B	Управление выключателем электрообогревателя переднего сиденья
5			15	6332	разрешение регулировки сиденья пассажира
6	6508	включение "плюса" правой передней боковой подушки безопасности	16		
7	6509	включение "минуса" правой передней боковой подушки безопасности	17		
8	M631B	контакт массы передней правой боковой подушки безопасности	18		
9	MC770	"масса" электрообогрева сиденья	19	B6338/6367	Питание электрообогревателя сиденья пассажира

10	MC77	"масса" электропривода сиденья водителя	20	B8315	питание блока памяти регулировок сиденья
----	------	---	----	-------	--

IC85 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 52 PLAF (35V NR)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	6441	Информация о движении задним ходом	19	6807C	выход разрешения открытия люка в крыше (BSI)
2	6446P	вывод "массы" зеркального элемента наружного зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием	20	6859	включение режима автоматического закрытия люка в крыше
3	6445P	вывод питания зеркального элемента наружного зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием	21	M6800	"Масса" контакт люка
4			22	265D	питание "плюса" отключающейся подсветки
5			23		
6	9018M	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	24	M02/M03A	"масса" светодиода передней потолочной консоли
7	M5008	"Масса" датчик осадков / уровня освещенности / туннеля	25		
8	9017M	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	26	8488	вход контакта массы микрофона радиотелефона
9	Z91F/Z5008	"+" CAN датчик осадков / уровня освещенности / туннеля	27	8487	вход + сигнал микрофона радиотелефона
10	M6440	"Масса" Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	28	B051/B6811	питание привод люка
11	C04/C6440	питание внутреннего зеркала заднего вида с электрохромовым покрытием	29	M6811	"Масса" привод люка с механизмом импульсного управления
12			30	303	информация о переднем светильнике
13			31	300A	включение переднего плафона
14			32	3021	информация заднего плафона
15	Z12B/Z4746	"+" CAN блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности	33	3020	управление задним светильником
16	9040	межсистемная высокоскоростная шина CAN high	34	ACP0A/A3033	питание Анутдення подсветка
17	M4746	"Масса" блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности	35	M3010	"Масса" передний светильник
18					

IC91 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 50 P/B (16V VE)

выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	Z12A	"+" CAN приборная панель - калькулятор системы кондиционирования	9	B08C	питание многофункциональный дисплей - Автомобильный радиоприемник
2	Z91B	"+" CAN Комплект, освобождающий руки	10	3017	требование деактивации освещения салона
3	Z6570	"+" CAN модуль подушек безопасности и преднатяжителей	11	8487	вход + сигнал микрофона радиотелефона
4	265C	питание "плюса" отключающейся подсветки	12	8488	вход контакта массы микрофона радиотелефона
5	7530	Елавиоа системы контдоля свободнао подстанства	13	8485	включение громкоговорителя экстренного вызова Hi-Fi +
6	3015P	выход освещения панели управления	14	8484	включение громкоговорителя экстренного вызова Hi-Fi -
7	6597	кнопка экстренного вызова	15	ME01	контакт массы приборной панели - поддулевой педеклЪчатель
8			16		

ICA1 внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 53 SAC (8V JN)

выход	№ провода	назначение
1		
2		
3		
4		
5		
6	MCV00	"Масса" подушка безопасности водителя
7	6538	Управление + подушкой безопасности 1 водителя
8	6539	Управление - подушкой безопасности 1 водителя

ICB1 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SLG (5V VE)

выход	№ провода	назначение
1	6516	управление + Левая задняя боковая подушка безопасности
2	6517	управление - Левая задняя боковая подушка безопасности
3		
4	M6567	"Масса" Левая задняя боковая подушка безопасности
5		

ICB2 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SLD (5V VE)

выход	№ провода	назначение
1	6518	управление + Задняя правая подушка безопасности
2	6519	управление - Задняя правая подушка безопасности
3		
4	M6566	"Масса" Задняя правая подушка безопасности
5		

ICN4 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SLD (5V VE)

выход	№ провода	назначение
1	7511	сигнал заднего левого внутреннего датчика
2	7513	сигнал заднего правого внутреннего датчика
3	7514	сигнал заднего правого внешнего датчика
4	7512	сигнал заднего левого внешнего датчика
5	7515	включение "плюса" заднего датчика
6	7516	включение "минуса" заднего датчика

ICK5 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 10 PR (2V BE)

выход	№ провода	назначение
1	8095	управление системой дополнительного обогрева 1
2	8096	управление системой дополнительного обогрева 2

собственность PSA Peugeot Citroen

23/01/2011