

A : питание - F : предохранители - MF : макси предохранители - P : мощность

установка реле под капотом двигателя (BM34)	
метка	назначение
R1	реле насоса системы подачи воздуха
R2	реле противотуманных фонарей
R3	реле насоса омывателя фар
R4	реле диагностики двигателя : Автоматическая коробка переключения передач AL4