

блок предохранителей салона (BFH1)			
предохранитель	A	питание	назначение
F36	15	+ permanent	реле R2;BFH3 блока предохранителей в салоне
F37	-	+ permanent	
F38	-	+ permanent	
F39	-	+ permanent	
F40	25	+ permanent	реле BFH3 блока предохранителей в салоне