

**сервисная панель - модуль предохранитель моторного отсека PSF1**

предохранитель	A	питание	назначение
F1	15	-	компьютер управления двигателем
F2	5	-	компьютер управления двигателем
F3	5	-	компьютер управления двигателем
F4	5	-	компьютер управления двигателем
F5	15	-	компьютер управления двигателем
F6	20	-	компьютер управления двигателем
F7	10	-	компьютер управления двигателем
F8	10	-	компьютер управления двигателем
F10	5	+ APC	контактор сцепления - компьютер автоматической коробки передач AT8 - фары
F11	15	+ APC	контактор сцепления - компьютер автоматической коробки передач AT8 - фары
F12	5	+ APC	антиблокировочная система (ABS)
F15	5	+ APC	диагностический разъем - усилитель рулевого управления - датчик уровня охлаждающей жидкости - насос введения присадки к топливу - интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
F17	20	+ APC	диагностический разъем - усилитель рулевого управления - датчик уровня охлаждающей жидкости - насос введения присадки к топливу - интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
F19	30	+ CPC	передний стеклоочиститель (малая скорость) - задний стеклоочиститель (большая скорость)
F20	15	+ CPC	насос переднего и заднего стеклоочистителя
F21	20	+ CPC	насос стеклоомывателей фар
F22	15	+ CPC	звуковая сигнализация
F26	10	+ CPC	компрессор кондиционера - сцепление (не "Стоп и старт")
F27	5	+ CPC	левая фара с газоразрядной лампой
F28	5	+ CPC	правая фара с газоразрядной лампой
F29	25	+ CPC	обмотка стартера
F30	30	+ CPC	компьютер управления двигателем