

принцип



23/03/2018

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1010	null	стартер
1020	null	генератор /
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1158	null	модуль управления предварительным - пост обогревом
1320	null	компьютер управления двигателем /
1660	null	калькулятор механической пилотируемой коробки передач
7215	null	многофункциональный дисплей /
7800	null	калькулятор контроля стабильности
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный сервисный модуль (CM)
CA00	null	контакт противоугонной системы /
E784	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E900	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E905	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке