


автомобиль : C4 (B7) DS4	OPR : 12573		
область	силовой агрегат	функция	электронный впрыск
составные части			

принцип



собственность PSA Peugeot Citroen

27/10/2018

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1020	null	генератор /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1107	null	датчик положения регулируемого клапана
1118	null	датчик фазы цилиндра на впуске
1119	null	датчик фазы цилиндра на выпуске
1120	null	датчик детонации /
1131	null	катушка зажигания цилиндра 1
1132	null	катушка зажигания цилиндра 2
1133	null	катушка зажигания цилиндра 3
1134	null	катушка зажигания цилиндра 4
1192	null	эксцентриковый вал привода
1211	null	насос топливной системы
1215	null	электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина /
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1262	null	электроприводная дроссельная заслонка
1273	null	подогрев патрубка системы вентиляции картера 1
12A6	null	блок выхода охлаждающей жидкости
1313	null	датчик частоты вращения двигателя /
1320	null	компьютер управления двигателем /
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1351	null	нижний кислородный датчик
1357	null	Кислородный зонд
13A3	null	датчик температуры и давления впускного воздуха
13A7	null	электромагнитный клапан изменения распределения впуска
13A8	null	электромагнитный клапан изменения распределения выпуска
1522	null	электрический блок управления двухскоростного электроклапана
1553	null	исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя
1556	null	электромагнитный клапан регулирования давления масла
1604	null	датчик положения сцепления
1635	null	электрогидравлический блок АКПП
2120	null	двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /
4104	null	датчик давления моторного масла
4120	null	датчик уровня моторного масла
7215	null	многофункциональный дисплей /
7800	null	калькулятор контроля стабильности
8007	null	/ реле давления
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E013	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0013)
E018	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0018)
E113	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 113)
E115	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 115)
E130	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 130)
E130A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E130A)
E133	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 133)
E135	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 135)
E784	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)

E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
MM02	null	точка "массы" двигателя № 02
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке