

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
3011	null	центральный передний плафон
3021	null	задний центральный плафон /
3036	null	светильник правого нижнего отделения
3037	null	светильник левого нижнего отделения
3060	null	лампа подсветки туалетного зеркала (со стороны водителя)
3061	null	лампа подсветки туалетного зеркала (со стороны пассажира)
3096	null	освещение зоны соединения
3101	null	плафон съемного багажного ящика
3105	null	подсветка багажного отделения (или задней створки)
3114	null	освещение большого вещевого ящика
3115	null	подсветка перчаточного ящика
6202	null	группа замочных механизмов со стороны водителя
6207	null	группа замочных механизмов со стороны пассажира
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	группа замочных механизмов задней правой двери
6222	null	замочный механизм багажного отделения
8100	null	передний прикуриватель
BB00	null	аккумулятор /
BFH3	null	блок предохранителей и реле в салоне 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51E)
EM55	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EM60C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EM70	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM71	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 71)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке