

назначение предохранителей BSI1			
предохранитель	A	питание	назначение
F1	15A	-	стеклоочиститель заднего стекла
F3	5A	-	калькулятор подушки безопасности
F4	10A	-	Датчик угла поворота рулевого колеса (COM 2003) - двойной датчик динамической стабилизации - реле заднего стеклоочистителя - диагностический разъем - контактор сцепления - нерегулируемая лицевая панель кондиционера - ручной регулятор фар - насос сажевого фильтра
F5	30A	-	Зеркала заднего вида с электроуправлением - привод стеклоподъемника переднего пассажира
F6	30A	-	Питание импульсионного стеклоподъемника водителя - питание импульсионного стеклоподъемника переднего пассажира
F7	5A	-	Плафон местного освещения R2 - Плафон местного освещения R3 - плафон салона R3 (VP) - плафон перчаточного ящика - Плафон местного освещения R1
F8	20A	-	Многофункциональный дисплей - сирена охранной сигнализации - автомагнитола - загрузочное устройство компакт дисков - радиотелефон
F9	30A	-	Прикуриватель - Диагностический разъем
F10	15A	-	Корректор задней осадки (CAAR) - Подрулевой коммутационный модуль (Com 2005) - панель приборов
F11	15A	-	Диагностический разъем - контактор противобуксовочной блокировки
F12	15A	-	Комплект "свободные руки" - компьютер подушек безопасности - компьютер помощи при парковке
F13	5A	-	Коммутационный блок - Коммутационный блок прицепа
F14	15A	-	Датчик дождя - дополнительное заднее кондиционирование воздуха - регулируемое кондиционирование воздуха - панель приборов
F17	10A	-	Обогреваемое заднее стекло - обогреваемые наружные зеркала