

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|--|
| 0004 | null | приборная панель / |
| 1020 | null | генератор / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 1107 | null | датчик положения регулируемого клапана |
| 1118 | null | датчик фазы цилиндра на впуске |
| 1119 | null | датчик фазы цилиндра на выпуске |
| 1120 | null | датчик детонации / |
| 1131 | null | катушка зажигания цилиндра 1 |
| 1132 | null | катушка зажигания цилиндра 2 |
| 1133 | null | катушка зажигания цилиндра 3 |
| 1134 | null | катушка зажигания цилиндра 4 |
| 1192 | null | эксцентриковый вал привода |
| 1211 | null | насос топливной системы |
| 1215 | null | электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина / |
| 1261 | null | датчик положения педали акселератора / |
| 1262 | null | электроприводная дроссельная заслонка |
| 1273 | null | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1 |
| 12A6 | null | блок выхода охлаждающей жидкости |
| 1313 | null | датчик частоты вращения двигателя / |
| 1320 | null | компьютер управления двигателем / |
| 1331 | null | форсунка цилиндра № 1 |
| 1332 | null | форсунка цилиндра № 2 |
| 1333 | null | форсунка цилиндра № 3 |
| 1334 | null | форсунка цилиндра № 4 |
| 1351 | null | нижний кислородный датчик |
| 1357 | null | Кислородный зонд |
| 13A3 | null | датчик температуры и давления впускного воздуха |
| 13A7 | null | электромагнитный клапан изменения распределения впуска |
| 13A8 | null | электромагнитный клапан изменения распределения выпуска |
| 1522 | null | электрический блок управления двухскоростного электроклапана |
| 1553 | null | исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя |
| 1556 | null | электромагнитный клапан регулирования давления масла |
| 1604 | null | датчик положения сцепления |
| 1635 | null | электрогидравлический блок АКПП |
| 2120 | null | двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали / |
| 4104 | null | датчик давления моторного масла |
| 4120 | null | датчик уровня моторного масла |
| 7215 | null | многофункциональный дисплей / |
| 7800 | null | калькулятор контроля стабильности |
| 8007 | null | / реле давления |
| BB00 | null | аккумулятор / |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI) |
| CA00 | null | выключатель системы защиты от угона / |
| E013 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0013) |
| E018 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0018) |
| E113 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 113) |
| E115 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 115) |
| E130 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 130) |
| E130A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального E130A) |
| E133 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 133) |
| E135 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 135) |
| E784 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784) |
| E900 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900) |
| E900A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A) |
| E900B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B) |
| E900C | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C) |
| E901 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901) |
| E901A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A) |
| E901B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B) |
| E901C | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C) |
| E902 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902) |
| E903 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903) |
| E905 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905) |
| E917 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917) |

| | | |
|-------|------|---|
| E918 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E934 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с) |
| EM11 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 11) |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A) |
| EM46B | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B)) |
| EM47E | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E) |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10C |
| MC13A | null | точка соединения с массой кузова номер 13A |
| MC46A | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC47E | null | точка соединения с массой кузова номер 47E |
| MM01 | null | точка "массы" двигателя № 01 |
| MM02 | null | точка "массы" двигателя № 02 |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |