

модуль предохранителей в моторном отсеке (BM34)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	10A/15A	+ CC	реле питания вентилятора на высокой скорости - реле питания вентилятора на средней скорости - датчик скорости автомобиля - Система подогрева топлива - Компьютер управления двигателями - контакт фонарей заднего хода - модуль предварительного обогрева - воздушный расходомер
F2	15A		насос топливной системы
F3	10A		контакт положения рычага переключения - калькулятор антиблокировки колеса - калькулятор гидравлической подвески - калькулятор контроля стабильности
F4	10A	+ CC	модуль блокировки защиты 3 реле - электро - гидравлический блок АКПП - контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя - датчик уровня очистительной жидкости - калькулятор системы впрыска - компьютер автоматической коробки передач
F5	10A	+ BB	Калькулятор наличия присадок в топливе
F6	15A		противотуманные фары
F7	20A		насос омывателей фар
F8	20A	+ BB	реле временного отключения питания
F9	15A/20A		левая фара ближнего света
F10	15A		правая фара ближнего света
F11	10A		левая фара дальнего света
F12	10A		правая фара дальнего света
F13	15A	+ BB	звуковой сигнализатор низкой частоты - звуковой сигнализатор высокой частоты
F14	10A	+ CC	насос переднего / заднего омывателя
F15	30A	+ BB	катушка зажигания - Электроклапан очистки резервуара - Инжектор цилиндра 1 - Инжектор цилиндра 2 - Инжектор цилиндра 3 - Инжектор цилиндра 4 - Инжектор цилиндра 5 - Инжектор цилиндра 6 - сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки - передний кислородный зонд - задний кислородный зонд - логический электроклапан (РВГ) - Компьютер управления двигателями - Кислородный зонд - электроклапан изменяемой системы распределения 1 - Верхний задний кислородный зонд - Нижний задний кислородный зонд - Верхний передний кислородный зонд - Нижний передний кислородный зонд - Катушка зажигания цилиндра 1 - Катушка зажигания цилиндра 2 - Катушка зажигания цилиндра 3 - Катушка зажигания цилиндра 4 - Катушка зажигания цилиндра 5 - Катушка зажигания цилиндра 6 - электроклапан РВГ + заслонка - электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электроклапан обогрева впускаемого воздуха
F16	30A		насос системы подачи воздуха
F17	30A	+ CC	привод очистителя ветрового стекла
F18	40A		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)
MF1	50A		термовыключатель включения электровентилятора - вентилятор - реле питания вентилятора на высокой скорости - реле питания вентилятора на низкой скорости - сопротивление двухскоростного вентилятора - сопротивление 2 двухскоростного вентилятора
MF2	50A		калькулятор антиблокировки колеса - калькулятор контроля стабильности
MF3			Свободный
MF4	80A	+ BB	интеллектуальный сервисный модуль
MF5	80A		интеллектуальный сервисный модуль
MF6	80A		модуль 12 предохранителей в салоне
MF7	30A		Замок зажигания
MF8	40A		привод электронного центрального модуля

F : предохранители - MF : макс предохранители