

интеллектуальный сервисный модуль (BSI1)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	10A	+CC	противотуманные фонари - реле регулировки сиденья водителя - реле регулировки пассажирского сиденья - привод люка с механизмом импульсного управления
F2	15A		привод заднего стеклоочистителя
F3			Свободный
F4	15A	+ VAN	блок передней правой двери - блок передней левой двери
F5	15A	+CC	задний левый фонарь стоп - дополнительный фонарь стоп
F6			Свободный
F7	20A	+AA	верхняя консоль + интегрированные функции - задний плафон общего освещения - выключатель лампы освещения перчаточного ящика - передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) - передний прикуриватель - передний разъем 12 В
F8			Свободный
F9	30A	+BB	блок передней правой двери - блок передней левой двери - привод люка с механизмом импульсного управления
F10	15A		инжектор топливных присадок - разъем питания стояночного разъема
F11	15A		Компьютер управления двигателем - компьютер автоматической коробки передач - контакт положения рычага переключения - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)
F12	10A	+VV	система выбора программы автоматической коробки передач - задний правый стояночный фонарь - передний правый стояночный фонарь - левый светильник номерного знака - правый светильник номерного знака - подсветка пепельницы - передний прикуриватель - Автомагнитола
F13			Свободный
F14	30A	+BB	блок передней левой двери - блок передней правой двери - замочный механизм передней левой двери - замочный механизм передней правой двери - привод блокировки крышки топливного бака
F15	30A		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника - привод + модуль заднего правого стеклоподъемника - группа замочных механизмов задней левой двери - группа замочных механизмов задней правой двери
F16	5A		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей - Калькулятор наличия присадок в топливе - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000) - модуль подушек безопасности и преднатяжителей
F17	10A		задний правый фонарь стоп
F18	10A	+CC	контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление) - контакт системы безопасности круизконтроля (тормоза) - реле запрета запуска двигателя - Контакт системы остановки - реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей - группа управления автоматической коробкой передач - диагностический разъем - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)
F19			Свободный
F20	10A	+ VAN	Автомагнитола - калькулятор системы навигации .
F21			Свободный
F22	10A	+VV	передний левый стояночный фонарь - Задний левый габаритный фонарь
F23	15A	+BB	электрогидравлический модуль подвести
F24	15A	+ VAN	приборная панель - многофункциональный дисплей - модуль контроля цветного дисплея - калькулятор системы помощи при парковке - передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)
F25			Свободный
F26			Свободный