

код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем /
7800	null	калькулятор контроля стабильности
8099	null	сигнализатор системы дополнительного обогрева /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
C001	null	диагностический разъем /
EC01	null	срачивание d 1 + от замка зажигания, защищенное электрическим предохранителем номер 01
EM57	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 57)
MC41	null	точка соединения с массой кузова номер 41
MC57	null	точка соединения с массой кузова номер 57