



| код элемента | назначение | информация   |
|--------------|------------|--|
| 0004         | null       | приборная панель /   |
| 1009         | null       | реле запуска (/)   |
| 1020         | null       | генератор  |
| 1115         | null       | датчик цилиндра /  |
| 1158         | null       | блок управления предварительного и последующего нагрева                            |
| 1160         | null       | свечи предварительного подогрева /   |
| 1203         | null       | инерционный выключатель  |
| 1211         | null       | топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива                                  |
| 1220         | null       | датчик температуры охлаждающей жидкости  |
| 1221         | null       | датчик температуры топлива   |
| 1240         | null       | датчик температуры нагнетаемого воздуха  |
| 1261         | null       | датчик положения педали акселератора /   |
| 1297         | null       | клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом                           |
| 12A0         | null       | турбокомпрессор с переменной геометрией  |
| 12A8         | null       | дозировочный насос впрыска топлива в систему выпуска                               |
| 12A9         | null       | свеча испарителя системы впрыска топлива в выпускную систему                       |
| 12C5         | null       | подогреватель 1 системы рециркуляции паров масла                                   |
| 12C6         | null       | подогреватель 2 системы рециркуляции паров масла                                   |
| 1310         | null       | воздушный расходомер   |
| 1312         | null       | датчик давления впуска воздуха /   |
| 1313         | null       | датчик частоты вращения двигателя  |
| 1320         | null       | компьютер управления двигателем /  |
| 1321         | null       | топливный датчик высокого давления   |
| 1324         | null       | электрический дозатор воздуха во впускной системе со встроенным датчиком положения |
| 1331         | null       | форсунка цилиндра № 1  |
| 1332         | null       | форсунка цилиндра № 2  |
| 1333         | null       | форсунка цилиндра № 3  |
| 1334         | null       | форсунка цилиндра № 4  |
| 1341         | null       | датчик дифференциального давления сажевого фильтра /                               |
| 1343         | null       | задний датчик температуры отработавших газов                                       |
| 1344         | null       | передний датчик температуры отработавших газов                                     |
| 1357         | null       | пропорциональный кислородный датчик  |
| 1369         | null       | регулятор объема топлива   |
| 2120         | null       | двойной контактор тормозной системы /  |
| 2200         | null       | контакт фонарей заднего хода   |
| 4050         | null       | датчик наличия воды (сепаратор топлива)  |
| 4110         | null       | манометрический контактор системы смазки двигателя                                 |
| 4131         | null       | датчик уровня и температуры моторного масла  |
| 7306         | null       | контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)                             |
| 7800         | null       | calculateur controle de stabilite  |
| 7803         | null       | датчик угла поворота рулевого колеса   |
| 8009         | null       | датчик давления хладагента   |
| BB00         | null       | сервисная аккумуляторная батарея   |
| BF01         | null       | блок предохранителей / моторного отсека /  |
| BMF2         | null       | модуль макси предохранителей   |
| BSI1         | null       | интеллектуальный коммутационный блок   |
| CA00         | null       | контактор блокировки рулевого управления   |
| E101A        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 101)                    |
| E102A        | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 102)                    |
| E104         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 104)                    |
| E122         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 122)                    |
| E123         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 123)                    |
| E141         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 141)                    |
| E145         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 145)                    |
| E146         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 146)                    |
| E665         | null       | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 665)                    |
| EM02         | null       | сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)                              |
| MC10A        | null       | точка соединения с массой кузова номер 10A   |
| MC12A        | null       | точка соединения с массой кузова номер 12A   |
| MC12B        | null       | точка соединения с массой кузова номер 12  |
| MC30A        | null       | точка соединения с массой кузова номер 30A   |
| MC46         | null       | точка соединения с массой кузова номер 46  |
| MC50         | null       | точка соединения с массой кузова номер 50  |