


принцип



код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
7215	null	многофункциональный дисплей /
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
84C6	null	многофункциональная панель управления
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E902A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM01	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM02	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EZ03A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 03
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке