

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
1660	null	компьютер механической автоматизированной коробки передач
2102	null	сопротивление контактора стоп-сигнала
2110	null	дополнительный фонарь стоп
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2635	null	задний правый фонарь на кузове
7800	null	calculateur controle de stabilite
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E210	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
E900	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E905	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM55A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EM60C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке