



код элемента	назначение	информация
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем /
1630	null	компьютер автоматической коробки передач /
6032	null	привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя
6415	null	электропривод и обогрев правого наружного зеркала
8006	null	датчик температуры испарителя
8009	null	датчик давления хладагента
8020	null	компрессор кондиционера
8030	null	датчик температуры воздуха в салоне
8033	null	датчик солнечного освещения
8034	null	датчик температуры воздуха, подаваемого в зону ног
8037	null	датчик температуры воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку
8045	null	модуль управления вентилятором
8048	null	реле вентилятора
8050	null	электродвигатель вентилятора
8053	null	переключатель скорости заднего левого вентилятора
8054	null	переключатель скорости заднего правого вентилятора
8065	null	электродвигатель / заслонки смешивания воздушных потоков
8068	null	моторедуктор левой впускной воздушной заслонки
8069	null	моторедуктор правой впускной воздушной заслонки
8070	null	электропривод заслонки впуска воздуха
8071	null	электропривод заслонки распределения воздуха /
8080	null	компьютер кондиционера /
8086	null	блок дополнительной вентиляции левой стороны
8087	null	правая группа дополнительной вентиляции
BM34	null	коммутационный блок двигателя - 34 предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления