



код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
6202	null	узел замка передней двери со стороны водителя
6206	null	переключатель системы детской блокировки
6207	null	замок передней пассажирской двери
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	замок в сборе задней правой двери
6220	null	контактор блокировки дверей
6222	null	узел замка крышки багажника или двери багажника
6223	null	механизм замка заднего стекла /
6281	null	кнопка открытия заднего стекла
6282	null	контактор открытия крышки багажника/контактор приоткрытия крышки багажника
7020	null	компьютер управления антиблокировочной тормозной системой
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E620	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 620)
E620B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 620B)
E620C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 620C)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM46	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM46E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46E)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM55	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)
EM55B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)
EM79	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 79)
EV01	null	сращивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 01
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46C	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51D	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC79	null	точка соединения с массой кузова номер 79
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке