

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6411	null	левое наружное зеркало
6416	null	правое наружное зеркало
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM61	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)
EM62	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 62)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке