



код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
7800	null	calculateur controle de stabilite
8006	null	датчик температуры испарителя
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
8020	null	компрессор кондиционера
8033	null	датчик солнечного освещения
8045	null	модуль управления вентилятором
8050	null	электродвигатель вентилятора
8063	null	электропривод правой заслонки смешивания воздуха /
8064	null	Электропривод левой смесительной заслонки
8070	null	электропривод заслонки впуска воздуха
8071	null	электропривод заслонки распределения воздуха /
8079	null	датчик качества воздуха в салоне
8080	null	компьютер кондиционера /
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E880	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 880)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E906A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906A)
E907A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47B)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC45A	null	точка соединения с массой кузова номер 45
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке