



Компьютер автоматизированной механической коробки передач

Код ошибки	P1712
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка сигнала положения исполнительного элемента сцепления : Соответствие
Описание диагностики	Обнаружение расхождения между командой и измерением положения сцепления
Условия возникновения кода ошибки	<p>Должны выполняться следующие условия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работающий двигатель - Передача включена - Автомобиль не движется
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	-
Условия исчезновения кодов ошибок	-
Аварийные режимы при наличии ошибки	<p>Выключение передачи невозможно</p> <p>Выключение сцепления при переходе в режим холостого хода</p> <p>Если нарушение происходит при переключении передачи : Размыкание цепи привода</p> <p>Кроме действия фазы Stop and Start</p> <p>- Если двигатель останавливается при наличии неисправности и включенной передаче : Запуск невозможен</p> <p>Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена</p> <p>Если код неисправности появляется во время фазы "Stop and Start", то повторный запуск двигателя в режиме Stop and Start невозможен</p>
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	<p>Сигнализатор "SERVICE"</p> <p>Индикатор спортивного режима</p> <p>Индикатор режима "снег"</p> <p>Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND)</p> <p>Индикация "L" на панели приборов</p>
Основные возможные претензии клиентов	<p>Трудность невозможность переключения передачи коробки передач</p> <p>Потеря мощности</p> <p>Проблема с запуском</p> <p>Отсутствие автоматической остановки двигателя</p> <p>Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля</p> <p>Невозможность привести автомобиль в движение</p>
Подозрительные зоны	<p>Датчик положения сцепления</p> <p>Компьютер автоматизированной механической коробки передач</p> <p>Герметичность разъемов и жгутов проводов</p> <p>12-клемный разъем компьютера автоматизированной коробки передач с ручным управлением</p> <p>12-канальный жгут проводов компьютера автоматизированной коробки передач</p> <p>Сцепление</p> <p>Уровень рабочей жидкости в резервуаре коробки передач</p> <p>подшипник выключения сцепления</p> <p>Утечки в системе привода сцепления</p> <p>Насос</p> <p>Датчик давления</p>

(*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.