



Рисунок : DAEA09S3PO

Обозначение элементов ()

Таблица обозначений элементов

Элемент	Наименование
BSM2	Блок прямого многофункционального переключателя
BS11	Интеллектуальный коммутационный блок
CA00 (*)	Коллектор базисовых релейных управлений
CV00	Центральный переключатель
0004	Панель приборов
1320	Компьютер управления двигателем
1407	Блок передней левой фары
1408	Блок передней правой фары
1630	Задний левый фонарь на кузове
1631	Задний правый фонарь на кузове
6014 (*)	Панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами дверей водителя
62C4	Многофункциональная панель багажника
6202	Узел замка передней двери со стороны водителя
6207	Узел замка передней двери пассажира
6212	Замок в сборе задней левой двери
6211	Замок в сборе задней правой двери
6220 (*)	Коллектор базисовых дверей
6222	Замок двери багажного отделения в сборе
6232	Высокочастотный дисковый привод "Навигатор"
6265	Электропривод базисовых лючка заправочной горловины топливного бака
6411	Левое наружное зеркало
6416	Правое наружное зеркало
6570	Компьютер двери безопасности и привагентовалей
7500 (*)	Компьютер систем помощи при парковке (Функция наблюдения за "мертвой" зоной / Функция полуавтоматической помощи при парковке)
7800	Компьютер систем динамической стабилизации
8235 (*)	Катушка зажигания двигателя
84C9	Внутренняя многофункциональная панель панели

(*) В зависимости от версии

Номер сигнала	Сигнал	Описание объекта информации	Передачик / приемник сигнала	Тип сигнала
1	Требование открытия дверей и крышек	Требование открытия дверей и крышек	6232 BS11	Высокочастотный
	Требование запереть двери и крышки	Требование запереть двери и крышки		
	Требование определения положения	Требование определения положения		
	Запрос на суббазисовому открывающимся элементам (*)	Запрос на суббазисовому открывающимся элементам (*)		
2	Требование открытия дверей и крышек	Требование открытия дверей и крышек	6232 CV00	Высокочастотный
	Требование запереть двери и крышки	Требование запереть двери и крышки		
	Требование определения положения	Требование определения положения		
	Запрос на суббазисовому открывающимся элементам (*)	Запрос на суббазисовому открывающимся элементам (*)		
3	Требование открытия дверей и крышек	Требование открытия дверей и крышек	CV00 BS11	CAN Хаб/мале
	Требование запереть двери и крышки	Требование запереть двери и крышки		
	Требование определения положения	Требование определения положения		
	Запрос на суббазисовому открывающимся элементам (*)	Запрос на суббазисовому открывающимся элементам (*)		
4	Управление указателем	Управление указателем	BS11 CV00	Проводной
	Информация о включении лючка двигателя (*)	Информация о включении лючка двигателя (*)	6232 BS11	
	Информация о положении замка зажигания (*)	Информация о положении замка зажигания (*)	CA00 BS11	
5	Информация о работе двигателя	Информация о работе двигателя	1320 7800	CAN Л
6	Информация о скорости автомобиля	Информация о скорости автомобиля	7800 7500	CAN Л
7	Информация о работе двигателя	Информация о работе двигателя	7500 BS11	CAN Л
8	Информация о том, что открыта крышка багажника	Информация о том, что открыта крышка багажника	6222 BS11	Проводной
	Кнопка открытия крышки багажника	Кнопка открытия крышки багажника	BS11 6222	
9 (*)	Команда на запереть / Отпереть двери и крышки (С автономитолов)	Команда на запереть / Отпереть двери и крышки (С автономитолов)	6220 BS11	Проводной
	Выключение индикатора центрального замка (С автономитолов)	Выключение индикатора центрального замка (С автономитолов)	BS11 6220	
10	Требование включить светодиодный световой двери	Требование включить светодиодный световой двери	BS11 0004	CAN INFO DIV
	Выход при аварии/помощи собственной и информации о положении дверей и крышек (Матричный дисплей) (*)	Выход при аварии/помощи собственной и информации о положении дверей и крышек (Матричный дисплей) (*)		
11 (*)	Команда на запереть / Отпереть двери и крышки (С радионавигативной Автономитолов с выходом в Интернет)	Команда на запереть / Отпереть двери и крышки (С радионавигативной Автономитолов с выходом в Интернет)	84C9 BS11	Проводной
	Выключение индикатора центрального замка (С радионавигативной Автономитолов с выходом в Интернет)	Выключение индикатора центрального замка (С радионавигативной Автономитолов с выходом в Интернет)	BS11 84C9	
12	Команда напереть / Отпереть лючка заливной горловины топливного бака	Команда напереть / Отпереть лючка заливной горловины топливного бака	BS11 6265	Проводной
13 (*)	Требование включения / Выключение системы безопасности детей	Требование включения / Выключение системы безопасности детей	BSM2 BS11	Проводной
	Выключение индикатора базисовых систем безопасности детей	Выключение индикатора базисовых систем безопасности детей	BS11 BSM2	
14	Выключение повторителя указателя поворота, встроенного в правое наружное зеркало	Выключение повторителя указателя поворота, встроенного в правое наружное зеркало	BS11 6416	Проводной
15	Информация об ударе	Информация об ударе	6570 BS11	CAN Хаб/мале
16 (*)	Управление складыванием/раскладыванием правого зеркала	Управление складыванием/раскладыванием правого зеркала	6036 6416	Проводной
17 (*)	Управление складыванием/раскладыванием наружных зеркал	Управление складыванием/раскладыванием наружных зеркал	BS11 6036	CAN Хаб/мале
18 (*)	Управление складыванием/раскладыванием левого зеркала	Управление складыванием/раскладыванием левого зеркала	6036 6411	Проводной
19	Выключение повторителя указателя поворота, встроенного в левое наружное зеркало	Выключение повторителя указателя поворота, встроенного в левое наружное зеркало	BS11 6411	Проводной
20	Выключение правого указателя поворота	Выключение правого указателя поворота	BS11 2468	Проводной
21	Выключение правого заднего указателя поворота (На кузове)	Выключение правого заднего указателя поворота (На кузове)	BS11 2635	Проводной
22	Выключение левого заднего указателя поворота (На кузове)	Выключение левого заднего указателя поворота (На кузове)	BS11 2630	Проводной
23	Выключение переднего указателя поворота	Выключение переднего указателя поворота	BS11 2467	Проводной
24	Информация положения открытой задней правой двери	Информация положения открытой задней правой двери	6217 BS11	Проводной
	Информация о заблокированной задней правой двери или включенной базисовке от детей (*)	Информация о заблокированной задней правой двери или включенной базисовке от детей (*)		
	Информация положения открытой задней правой двери	Информация положения открытой задней правой двери		
25	Информация положения открытой двери переднего пассажира	Информация положения открытой двери переднего пассажира	6207 BS11	Проводной
	Информация положения замкнутой двери переднего пассажира	Информация положения замкнутой двери переднего пассажира		
	Информация положения суббазисовых дверей переднего пассажира (*)	Информация положения суббазисовых дверей переднего пассажира (*)		
26	Выключение замка двери переднего пассажира	Выключение замка двери переднего пассажира	BS11 6207	Проводной
	Выключение открытия двери переднего пассажира	Выключение открытия двери переднего пассажира		
	Выключение суббазисовых дверей переднего пассажира (*)	Выключение суббазисовых дверей переднего пассажира (*)		
27	Управление замком задней правой двери	Управление замком задней правой двери	BS11 6217	Проводной
	Выключение открытия задней правой двери	Выключение открытия задней правой двери		
	Управление суббазисовых или базисовых от детей (*)	Управление суббазисовых или базисовых от детей (*)		
28	Выключение замка задней левой двери	Выключение замка задней левой двери	BS11 6212	Проводной
	Выключение открытия задней левой двери	Выключение открытия задней левой двери		
	Управление суббазисовых или базисовых от детей (*)	Управление суббазисовых или базисовых от детей (*)		
29	Команда базисовых дверей водителя	Команда базисовых дверей водителя	BS11 6202	Проводной
	Управление разблокированием двери водителя	Управление разблокированием двери водителя		
	Выключение суббазисовых дверей водителя (*)	Выключение суббазисовых дверей водителя (*)		
30	Информация об открытой двери водителя	Информация об открытой двери водителя	6202 BS11	Проводной
	Информация замкнутой двери водителя	Информация замкнутой двери водителя		
	Информация о включении замка двери водителя	Информация о включении замка двери водителя		
31	Информация включения открытой задней левой двери	Информация включения открытой задней левой двери	6212 BS11	Проводной
	Информация о заблокированной задней левой двери или включенной базисовке от детей (*)	Информация о заблокированной задней левой двери или включенной базисовке от детей (*)		
	Информация запереть задней левой двери	Информация запереть задней левой двери		
32	Запрос на открытие крышки багажника	Запрос на открытие крышки багажника	62C4 BS11	Проводной

(*) В зависимости от версии