

код элемента	назначение	информация
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
1510	null	электровентилятор системы охлаждения /
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электровентилятором
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E013	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0013)
E784	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E953	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
EM12	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)
EM53	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
MC12	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC15C	null	точка соединения с массой кузова номер 15C
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке