



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
7126	null	компьютер электрического рулевого усилителя /
7215	null	многофункциональный дисплей /
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7516	null	передний левый боковой датчик системы помощи при парковке
7517	null	передний правый боковой датчик помощи при парковке
7570	null	коммутатор контроля боковой траектории
7573	null	многофункциональная видеокамера
7800	null	calculateur controle de stabilite
84F7	null	многофункциональная видеокамера-регистратор /
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E265	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265)
E304	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 304)
E750A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 750)
E750B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 750)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E904	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E908	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 908)
E909A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 909)
EC01	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 01
EM35A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35A)
EM35B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35B)
EZ04	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 04
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A