



Коды ошибок	Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания
V1101	Электродвигатель регулировки положения светового пучка правой фары по вертикали : Нарушение работоспособности
V1102	Связь между фарами : Не характеризуется
V1103	Внутренний компьютера : Не характеризуется
V1109	Электродвигатель регулировки положения светового пучка правой фары по горизонтали : Нарушение работоспособности
V1110	Нарушение центровки привода корректировки положения правой фары по горизонтали : Не характеризуется
V1111	Электронная нагрузка датчиков высоты кузова автомобиля не выполнена : Не характеризуется
V1116	Слишком низкое напряжение в цепи питания : Не характеризуется
V1117	Слишком высокое напряжение в цепи питания : Не характеризуется
V1124	Ошибка левого дополнительного статического головного освещения : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
V1125	Ошибка правого дополнительного статического головного освещения : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
V1126	Ошибка левого дополнительного статического головного освещения : Не характеризуется
V1127	Ошибка правого дополнительного статического головного освещения : Не характеризуется
V1128	Электродвигатель регулировки положения светового пучка левой фары по вертикали : Нарушение работоспособности
V1129	Нарушение центровки привода корректировки положения левой фары по горизонтали : Не характеризуется
V1131	Связь с правой фарой : Не характеризуется
V1132	Сигнал переднего датчика слишком низкого по высоте положения кузова : Не характеризуется
V1133	Сигнал переднего датчика слишком высокого положения кузова : Не характеризуется
V1134	Сигнал заднего датчика слишком низкого положения кузова : Не характеризуется
V1135	Сигнал датчика слишком высокого положения кузова : Не характеризуется
V1136	Электродвигатель регулировки положения светового пучка левой фары по горизонтали : Нарушение работоспособности
C1136	Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса : Не характеризуется
C1141	Сигнал датчика высоты передней части кузова автомобиля : Несоответствие
C1142	Сигнал датчика высоты передней части кузова автомобиля : Обрыв цепи
C1143	Сигнал датчика высоты передней части кузова автомобиля : Короткое замыкание
C1146	Сигнал датчика высоты задней части кузова автомобиля : Несоответствие
C1147	Сигнал датчика высоты задней части кузова автомобиля : Обрыв цепи
C1148	Сигнал датчика высоты задней части кузова автомобиля : Обрыв цепи
U1000	Компьютер не отвечает : Не характеризуется
U1003	Отсутствие связи по сети : Не характеризуется
U1105	Диалог с датчиком угла поворота рулевого колеса : Отсутствие связи
U1108	Диалог с компьютером системы впрыска топлива : Отсутствие связи
U1109	Диалог с блоком управления коробкой передач : Отсутствие связи
U1113	Диалог с компьютером ESP или ABS : Отсутствие связи
U1116	Ошибка: Компьютер системы подвески отсутствует : Отсутствие связи
U1117	Диалог с компьютером подвески : Отсутствие связи
U1118	Диалог с компьютером BSI : Отсутствие связи
U1205	Диалог с датчиком угла поворота рулевого колеса : Полученное значение неправильное
U1208	Диалог с компьютером системы впрыска топлива : Полученное значение неправильное
U1209	Диалог с блоком управления коробкой передач : Полученное значение неправильное
U1213	Диалог с компьютером ESP или ABS : Полученное значение неправильное
U1216	Ошибка: Компьютер системы подвески неисправен : Полученное значение неправильное
U1217	Диалог с компьютером подвески : Полученное значение неправильное