

Код ошибки	Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания
<b>V1004 96</b> <b>i</b>	Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется
<b>V137D 11</b> <b>i</b>	Неисправность выхода включения подсветки клавиатуры запоминания положения сиденья водителя : Короткое замыкание с «массой»
<b>V137D 12</b> <b>i</b>	Неисправность выхода включения подсветки клавиатуры запоминания положения сиденья водителя : Короткое замыкание с "плюсом"
<b>V137E 01</b> <b>i</b>	Неисправность выхода управления раскладыванием/складыванием наружного зеркала заднего вида водителя : Электрическая неисправность
<b>V137F 01</b> <b>i</b>	Неисправность выхода управления раскладыванием/складыванием наружного зеркала заднего вида пассажира : Электрическая неисправность
<b>V1380 01</b> <b>i</b>	Неисправность выхода управления раскладыванием /складыванием наружных зеркал заднего вида водителя и пассажира : Электрическая неисправность
<b>V1381 01</b> <b>i</b>	Неисправность выходов управления регулировками наружного зеркала заднего вида водителя : Электрическая неисправность
<b>V1382 01</b> <b>i</b>	Неисправность выходов управления регулировками наружного зеркала заднего вида пассажира : Электрическая неисправность
<b>V1383 01</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя переднего левого стеклоподъемника : Электрическая неисправность
<b>V1383 98</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя переднего левого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>V1384 01</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя переднего правого стеклоподъемника : Электрическая неисправность
<b>V1384 98</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя переднего правого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>V1385 01</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя заднего левого стеклоподъемника : Электрическая неисправность
<b>V1385 98</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя заднего левого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>V1386 01</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя заднего правого стеклоподъемника : Электрическая неисправность
<b>V1386 16</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя заднего правого стеклоподъемника : Напряжение питания слишком низкое
<b>V1386 98</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя заднего правого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>V1387 01</b> <b>i</b>	Неисправность датчиков регулировки наружного зеркала заднего вида водителя : Электрическая неисправность
<b>V1388 01</b> <b>i</b>	Неисправность датчиков регулировки наружного зеркала заднего вида пассажира : Электрическая неисправность

<b>B1389 07</b> <b>i</b>	Неисправность клавиш запоминания положения сиденья водителя : Кнопка заблокирована
<b>B138A 07</b> <b>i</b>	Неисправность клавиш стеклоподъемников панели двери водителя : Кнопка заблокирована
<b>B138B 07</b> <b>i</b>	Неисправность клавиш регулировки наружных зеркал заднего вида на панели двери водителя : Кнопка заблокирована
<b>B138C 07</b> <b>i</b>	Неисправность клавиш раскладывания / складывания наружных зеркал заднего вида на панели двери водителя : Кнопка заблокирована
<b>B138D 07</b> <b>i</b>	Ошибка - кнопка переднего левого стеклоподъемника заблокирована : Кнопка заблокирована
<b>B138E 07</b> <b>i</b>	Ошибка - кнопка переднего правого стеклоподъемника заблокирована : Кнопка заблокирована
<b>B138F 07</b> <b>i</b>	Ошибка - кнопка заднего левого стеклоподъемника заблокирована : Кнопка заблокирована
<b>B1390 07</b> <b>i</b>	Ошибка - кнопка заднего правого стеклоподъемника заблокирована : Кнопка заблокирована
<b>B1391 16</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя переднего левого стеклоподъемника : Напряжение питания слишком низкое
<b>B1392 16</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя переднего правого стеклоподъемника : Напряжение питания слишком низкое
<b>B1393 16</b> <b>i</b>	Ошибка электродвигателя заднего левого стеклоподъемника : Напряжение питания слишком низкое
<b>B1395 96</b> <b>i</b>	Неисправность переднего левого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>B1396 96</b> <b>i</b>	Неисправность переднего правого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>B1397 96</b> <b>i</b>	Неисправность заднего левого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>B1398 96</b> <b>i</b>	Неисправность заднего правого стеклоподъемника : Внутренняя неисправность
<b>B1399 96</b> <b>i</b>	Неисправность блока подсветки панели запоминания : Внутренняя неисправность
B139A 11	Неисправность выхода подсветки порогов дверей : Короткое замыкание с «массой»
B139A 12	Неисправность выхода подсветки порогов дверей : Короткое замыкание с "плюсом"
<b>B139B 07</b> <b>i</b>	Неисправность кнопки блокировки задних стеклоподъемников : Кнопка заблокирована
U1F00 00	Неисправность не зарегистрирована в журнале ошибок блока BSI : Не характеризуется
<b>U1F03 87</b> <b>i</b>	Отсутствие связи с BSI : Не характеризуется
<b>U1F0A 88</b> <b>i</b>	Неисправность сети CAN
<b>U1F0F 88</b> <b>i</b>	Компьютер не отвечает в сети CAN

<b>UIF1A 88</b> <b>i</b>	Нет ответа от компьютера в сети LIN
<b>UIF62 87</b> <b>i</b>	Отсутствие связи с элементом управления заднего левого стеклоподъемника : Не характеризуется
<b>UIF63 87</b> <b>i</b>	Отсутствие связи с элементом управления заднего правого стеклоподъемника : Не характеризуется
<b>UIF64 87</b> <b>i</b>	Отсутствие связи с элементом управления переднего левого стеклоподъемника : Не характеризуется
<b>UIF65 87</b> <b>i</b>	Отсутствие связи с элементом управления переднего правого стеклоподъемника : Не характеризуется
<b>UIF66 87</b> <b>i</b>	Отсутствие связи с элементом управления подсветкой модуля памяти : Не характеризуется

