

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
1651	null	компьютер электрического управления автоматической коробки передач
7800	null	calculateur controle de stabilite
8006	null	датчик температуры испарителя
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
8020	null	компрессор кондиционера
8033	null	датчик солнечного освещения
8045	null	модуль управления вентилятором
8050	null	электродвигатель вентилятора
8053	null	переключатель скорости заднего левого вентилятора
8054	null	переключатель скорости заднего правого вентилятора
8063	null	электропривод правой заслонки смешивания воздуха /
8064	null	электропривод левой смесительной заслонки
8070	null	электропривод заслонки впуска воздуха
8071	null	электропривод заслонки распределения воздуха /
8080	null	компьютер кондиционера /
80A8	null	задний левый дополнительный вентилятор салона
80A9	null	задний правый дополнительный вентилятор салона
80D3	null	модуль управления дополнительным вентилятором ряда 3
80D4	null	дополнительный вентилятор ряда 3
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CONN	null	детали разъемов
CP02	null	заднее правое гнездо питания 12В
E265	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265)
E841	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 841)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)
E900F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)
E901F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC38	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC38A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC39	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EC39A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM05	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 05)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM55C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55C)
EM55D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер EM55D)
EM60	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60)
EZ03A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 03
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11

MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53A	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке