

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
6600	null	корректор световых пучков фар
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E271	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 271)
E902A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
EC11A	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 11A
EM01	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM20A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 20A)
EM46D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC20A	null	точка соединения с массой кузова номер 20A
MC21A	null	точка соединения с массой кузова номер 21A
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке