

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2407	null	блок передней левой фары
2408	null	блок передней правой фары
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2631	null	задний правый фонарь на двери багажного отделения / на крышке багажника
2632	null	задний левый фонарь на двери багажного отделения / на крышке багажника
2633	null	правый плафон подсветки регистрационного знака
2635	null	задний правый фонарь на кузове
2636	null	левый плафон подсветки регистрационного знака
5007	null	датчик дождя и освещенности /
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSGS	null	коммутационный блок сигнализации /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CV00	null	подрулевой переключатель
E271	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 271)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC11A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 11A
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM05	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 05)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM20A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 20A)
EM21	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 21)
EM30	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 30)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM60D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60D)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC20A	null	точка соединения с массой кузова номер 20A
MC21A	null	точка соединения с массой кузова номер 21A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC60E	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC63B	null	точка соединения с массой кузова номер 63
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке