



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6551	null	правая подушка безопасности шторного типа
6552	null	левая подушка безопасности шторного типа
6562	null	правая боковая подушка безопасности
6563	null	левая боковая подушка безопасности
6564	null	передняя подушка безопасности пассажира
6568	null	возвратный преднатяжитель ремня безопасности водителя
6569	null	выключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира
6570	null	компьютер подушек безопасности и преднатяжителей
6573	null	датчик фронтального удара, левый /
6574	null	датчик фронтального удара, правый /
6575	null	левый передний пиротехнический натяжитель
6576	null	правый передний пиротехнический натяжитель
6588	null	пиротехнический преднатяжитель возврата ремня безопасности водителя
84C4	null	блок автономной телекоммуникационной системы
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CV00	null	подрулевой переключатель
E659	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 659)
E659A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 659)
E670	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 670)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM05	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 05)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47C)
EM55F	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC47C	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51D	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC56	null	точка соединения с массой кузова номер 56
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке