

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1320	null	calculateur controle moteur
4410	null	контактор уровня тормозной жидкости
7051	null	включение противобуксовочной системы ПЛЮС /
7092	null	электрическое включение электрического стояночного тормоза
7126	null	компьютер электрического рулевого усилителя /
7326	null	кнопка активации/отключения системы контроля движения на спуске
7800	null	calculateur controle de stabilite
7810	null	датчик скорости переднего левого колеса
7815	null	датчик скорости переднего правого колеса
7820	null	датчик скорости левого заднего колеса
7825	null	датчик скорости заднего правого колеса
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BFDDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CONN	null	детали разъемов
E265	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265)
E265A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265A)
E742	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 742)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC06C	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 06
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM53C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
EM84A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 84A)
MC20C	null	точка соединения с массой кузова номер 20C
MC21C	null	точка соединения с массой кузова номер 21C
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC53C	null	точка соединения с массой кузова номер 53