

код элемента	назначение	информация
6406	null	переключатель зеркал заднего вида
6409	null	реле раскрытия наружных зеркал
6411	null	левое наружное зеркало
6416	null	правое наружное зеркало
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH1	null	блок предохранителей в салоне 1 - 5 предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E640	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 640)
E642	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 642)
E643	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 643)
E643A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 643A)
E645A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E645A)
E645B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E645B)
E645C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
E645D	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
E645E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
E645F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM46E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46E)
EV83	null	сращивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 83
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46C	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке