



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
7215	null	многофункциональный дисплей /
8409	null	узел заднего стекла/антенн /
8410	null	автомагнитола /
8430	null	задний левый динамик
8435	null	Задний правый динамик
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8444	null	передний левый сабвуфер
8445	null	передний правый твитер
8449	null	передний правый сабвуфер
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
8484	null	антенна радиотелефона
8499	null	блок внешнего аудио входа
84A1	null	разъем USB на центральной передней консоли
84C6	null	многофункциональная панель управления
84D2	null	адаптер антенны AM-FM 1
84D3	null	адаптер антенны AM-FM 2
8501	null	антенна GPS /
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E811	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 811)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E906A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906A)
E907A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EA06A	null	сращивание d 1 "+ аксессуаров", защищенного предохранителем номер 06
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47B)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EM51E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51E)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC45A	null	точка соединения с массой кузова номер 45
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке