


1. Презентация : Документ

В данном документе содержится основная информация по диагностике соответствующего автомобиля, которая является дополнением к диагностическим процедурам, представленным в диагностическом приборе.

2. Инструкция по использованию

Общие сведения об использовании документа для помощи при диагностике и по применению диагностического прибора  .

3. Общие сведения

Принципы работы : Система непосредственного впрыска HDi DELPHI DCM 6.2 (Двигатель DW10FD).

Блок-схема : Система непосредственного впрыска HDi DELPHI DCM 6.2 (Двигатель DW10FD).

4. Особенности работы

Никаких особенностей в работе не отмечено.

5. Предварительные проверки

Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи.

Визуально проверить состояние сервисной аккумуляторной батареи.

Проверить соединения сервисной аккумуляторной батареи.

6. Метод с использованием кодов ошибок

Таблицы кодов неисправности группируют коды неисправности по отдельным системам.

Таблица : Код неисправности - Компьютер управления двигателем.

ВНИМАНИЕ : Код неисправности с последующим сообщением "Послепродажное обслуживание" появляется в случае неисправности, ощущаемой клиентом. Такие коды ошибок обрабатываются только, если признаки, отмечаемые клиентом, соответствуют каким-либо возможным признакам, относящимся к данному коду ошибки (Ознакомиться с таблицей кодов неисправностей для контроля соответствующих неисправных компонентов).

Возможны два варианта :

- Код ошибки соответствует признаку, отмечаемому клиентом : Провести необходимые процедуры по устранению кода ошибки
- Код ошибки не соответствует признаку, отмечаемому клиентом : Не выполняется обработка кода ошибки

ВНИМАНИЕ : Может возникнуть ситуация, когда 2 кода ошибок с одним названием присутствуют одновременно : Один код неисправности с сообщением "Послепродажное обслуживание" и другой - без сообщения. Эти 2 кода ошибок передаются на основе близких стратегий. В этом случае устранять неисправность по коду без сообщения "Послепродажное обслуживание".

Таблица кодов ошибок  .

Код ошибки	Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Приоритет обработки
P0001 00	Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Обрыв цепи	5
P0002 00	Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Определенное сопротивление имеет недопустимое значение	7