

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1320	null	компьютер управления двигателем
1510	null	электровентилятор системы охлаждения /
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электровентилятором
1535	null	блок выхода охлаждающей жидкости / с электроприводом
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)
E900F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)
E901F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EB12	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 12
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51