

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1010	null	стартер
1012	null	Централизованное устройство стабилизации напряжения
1021	null	реверсивный генератор
1026	null	аккумулятор энергии
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1158	null	блок управления предварительного и последующего нагрева
1320	null	компьютер управления двигателем
1660	null	компьютер механической автоматизированной коробки передач
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
7095	null	компьютер стояночного тормоза с электроприводом
7800	null	calculateur controle de stabilite
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BCM1	null	блок левого многофункционального переключателя
BPGA	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E159	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 159)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E904A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E906A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906A)
E907A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
EB01	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 01
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10c)
EM10D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10D)
EM51	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10E	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10P	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10R	null	точка соединения с массой кузова номер 10R
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке