

ПРИМЕЧАНИЕ : Easy Move = Система помощи при начале движения на склоне.

Аварийный режим работы	Код ошибки	Сопутствующее событие	Подозрительные зоны
Неправильный крутящий момент функции Easy Move /Отключение функции Easy Move	P0226	- Потеря мощности	- Педаль акселератора - Жгут электрических проводов : Easy Move
Отключение системы круиз-контроля	P0805	- Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Пропорциональный датчик педали сцепления (Сигнал недостоверный)
	P0807	- Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Пропорциональный датчик педали сцепления (Короткое замыкание с «массой»)
	P0808	- Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Пропорциональный датчик педали сцепления (Короткое замыкание с "плюсом")
	P0809	- Рывки - Регулировка - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Недостоверность сигнала сцепления (пропорционального датчика)

	P15B5	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора Дефект переключения передач 	Функциональная несогласованность информации датчика положения сцепления : Несвоевременное нажатие педали сцепления
	P15B6	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора - Рывки - Регулировка 	Функциональная несогласованность информации датчика положения сцепления : Отсутствие обнаружения нажатия педали сцепления при переключении передач
Требование отключения, если двигатель в режиме Стоп	P1382	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора - Включение индикатора 	Приводной ремень реверсивного генератора переменного тока : Чрезмерная пробуксовка
	P1383	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора 	Приводной ремень реверсивного генератора переменного тока Обнаружение предстоящего обрыва ремня привода реверсивного генератора переменного тока
	P1A85	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора 	Реверсивный генератор Дефект датчика частоты вращения ротора
	P1A89	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность 	Некорректное значение сигнала, генерируемого неисправным датчиком напряжения аккумулятора энергии

	переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	
P1A8A	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Некорректное значение сигнала, генерируемого неисправным датчиком температуры аккумулятора энергии
P1A8B	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Значение сигнала в диапазоне запрещенных значений компьютера централизованного устройства стабилизации напряжения
P1A8D	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Обнаружено короткое замыкание на "массу" или обрыв цепи
P1A8E	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	В цепи обнаружено короткое замыкание на "плюс"
P1A8F	- Рывки - Регулировка - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Сигнал, передаваемый по проводной связи, не согласуется с параметром LIN, посылаемым реверсивным генератором переменного тока
P1A90	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя	Реверсивный генератор : Неисправность: перегрев

	- Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	
P1A91	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Реверсивный генератор : Внутренний дефект системы пуска
P1A93	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Реверсивный генератор : Ошибка: силового электронного контура
P1A99	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Реверсивный генератор : Аварийно высокое напряжение в сети вне машины
P1A9A	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Реверсивный генератор : Аварийно высокое напряжение в сети вне машины

P1A9E	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Компьютер централизованного устройства поддержания напряжения(Электрический дефект в зарядной цепи)
P1A9F	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Компьютер централизованного устройства поддержания напряжения (Электрический дефект аккумулятора энергии)
P1AA2	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Результат диагностики электронного блока (Компьютер централизованного устройства поддержания напряжения)
P1AA4	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора - Проблема с запуском	Слишком высокое напряжение аккумулятора энергии
U1133	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля	Связь по сети LIN Реверсивный генератор переменного тока считается отсутствующим
U1134	- Изменение освещения (фары на приборной панели...) - Отсутствие автоматической остановки двигателя	Связь по сети LIN Компьютер централизованного устройства стабилизации напряжения считается отсутствующим

	- Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля	
U1309	- Рывки - Регулировка - Проблема с запуском - Потеря мощности	Межсистемная сеть (CAN) Ошибка длины или запрещенное значение сообщения компьютера коробки передач
U1332	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Межсистемная сеть (CAN) Ошибка длины или запрещенная величина пакетного сигнала реверсивного генератора
U1333	- Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	-
U1400	- Рывки - Регулировка - Проблема с запуском - Потеря мощности - Отсутствие автоматической остановки двигателя - Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля - Неисправность переключателя функции Stop и Start или его сигнализатора	Регистрация ошибки в сети LIN