



код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем
7020	null	компьютер управления антиблокировочной тормозной системой
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E920	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 920)
E921	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 921)
EC06	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 06
EM70A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70A)
MC14	null	точка соединения с массой кузова номер 14
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке