



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1320	null	компьютер управления двигателем
7800	null	calculateur controle de stabilite
8006	null	датчик температуры испарителя
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
8020	null	компрессор кондиционера
8033	null	датчик солнечного освещения
8045	null	модуль управления вентилятором
8049	null	Сопротивление подогрева воздуха в салоне
8050	null	электродвигатель вентилятора
8065	null	электродвигатель / заслонки смешивания воздушных потоков
8070	null	электропривод заслонки впуска воздуха
8071	null	электропривод заслонки распределения воздуха /
8080	null	компьютер кондиционера /
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
VCP3	null	коммутационный блок и защита 3 реле
VFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E904	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E938A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EBM1	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного макси-предохранителем номер 1
EC35A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 35
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM11B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11B)
EM14B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 14B)
EM35A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35A)
EM35B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35B)
EM37A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37A)
EZ13A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 13A
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11B	null	точка соединения с массой кузова номер 11B
MC14B	null	точка соединения с массой кузова номер 14
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC35B	null	точка "массы" на кузове 35B
MC37A	null	точка соединения с массой кузова номер 37A
MC37C	null	точка соединения с массой кузова номер 37