

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
7215	null	многофункциональный дисплей /
8404	null	антенна
8410	null	автомагнитола /
8420	null	динамик двери водителя
8425	null	динамик двери переднего пассажира
8430	null	задний левый динамик
8435	null	Задний правый динамик
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8445	null	передний правый твитер
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
8499	null	блок внешнего аудио входа
84B4	null	выносной блок мультимедийной системы
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E721	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 721)
E722	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 722)
E723	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 723)
E841A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 841A)
E841B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 841B)
E843A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 843A)
E843B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 843B)
E847	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 847)
E848	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 848)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
EB01	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 01
EC07	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 07
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46E)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51D	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке