

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1004	null	блок интерфейса включения стартера
1010	null	стартер
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1020	null	генератор
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1320	null	компьютер управления двигателем
1630	null	компьютер автоматической коробки передач /
7800	null	calculateur controle de stabilite
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BPGA	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C005	null	инструментальный разъем
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E159	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 159)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E904A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
EC09	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 09
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM10D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10D)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
MC10F	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10R	null	точка соединения с массой кузова номер 10R
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46P	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
ME46E	null	"масса"
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке