

B1HB02W1

**КЛЕММЫ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ :128 КАНАЛОВ - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
СОЕДИНЕНИЕСИСМА2****1. Разъем 1- 48V.NR**

ECU terminals	Клеммы ответвителей
A1B1C1D1E1F1G1H1J1K1L1M1	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
A2B2C2D2E2F2G2H2J2K2L2M2	013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
A3B3C3D3E3F3G3H3J3K3L3M3	025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036
A4B4C4D4E4F4G4H4J4K4L4M4	037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

**2. Разъем 2- 48V.MR**

ECU terminals	Клеммы ответвителей
A1B1C1D1E1F1G1H1J1K1L1M1	049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
A2B2C2D2E2F2G2H2J2K2L2M2	061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072
A3B3C3D3E3F3G3H3J3K3L3M3	073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084
A4B4C4D4E4F4G4H4J4K4L4M4	085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096