

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7507	null	передний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7509	null	передний внутренний правый датчик помощи при парковке /
7510	null	задний наружный левый датчик помощи при парковке /
7511	null	задний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7512	null	задний наружный правый датчик помощи при парковке /
7513	null	задний внутренний правый датчик помощи при парковке /
7518	null	передний левый средний датчик приближения к препятствию
7519	null	передний правый средний датчик приближения к препятствию
7531	null	компьютер панорамного обзора /
7532	null	передняя камера помощи в панорамном обзоре/камера визуальной помощи при маневрировании
7533	null	задняя камера помощи в панорамном обзоре / камера визуальной помощи при движении задним ходом 180°
7540	null	левый задний боковой датчик системы помощи при парковке
7541	null	правый задний боковой датчик системы помощи при парковке
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E753	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 753)
E754	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 754)
E755	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 755)
E756	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 756)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EB24	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 24
EM10B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10B)
EM11C	null	соединение EM11C
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EM60	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60)
EZ24	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N24
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC60A	null	точка соединения с массой кузова номер 60
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке