



код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH1	null	блок предохранителей в салоне 1 - 5 предохранителей
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
BSR1	null	Коммутационный Блок Прицепа
C200	null	электрический разъем электропитания прицепа
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E953	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM53	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
EM70A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70A)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
MC61C	null	точка соединения с массой кузова номер 61C
MC70A	null	точка соединения с массой кузова номер 70A
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке