

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6202	null	узел замка передней двери со стороны водителя
6207	null	замок передней пассажирской двери
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	замок в сборе задней правой двери
6222	null	узел замка крышки багажника или двери багажника
8602	null	компьютер охранной сигнализации /
8605	null	сирена охранной сигнализации
8611	null	контактор, предупреждающий об открытии капота /
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BCM2	null	блок правого многофункционального переключателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EB08	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 08
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10c)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EM70	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM71	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 71)
EV01	null	сращивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 01
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке